



Published Manual Number/ECN: MC6HWR2ZAU/2024353A

- Publishing System: TPAS2
- Access date: 08/28/2024
- Document ECNs: Latest

# 42044, 60044 & 72044 WR2, WR3



PELLERIN MILNOR CORPORATION POST OFFICE BOX 400, KENNER, LOUISIANA 70063-0400, U.S.A.



## MC6HWR2ZAU/24353A

1	Text information / Die Übersetzung des Textes / La traducción del texto / La traduction du texte / traduzione testo / tekst vertalen	WX2011004NU/2012156A
2	Safety / Sicherheit / seguridad / sécurité / sicurezza / veiligheid	WX2011003NU/2011283A
3	Repair parts / Ersatzteile / Las partes de repuesto / Les pièces de rechange / riparare le parti / reparatie onderdelen	WX2011001NU/2011283A
6	Parts List / Ersatzteilliste / Lista de piezas / Liste des pièces / Elenco dei componenti / nomenclatuur / reservdelslista	W6W5DZPLU/2024353N
12	Legend of Symbols / Legend of Smbole / Leyenda de los simbolos / Légende des symboles / Legenda dei simboli / Legende van de symbolen	WX2011002NU/2011283A
19	Autospot controls/Autospot Kontrollen/Autospot controles/AutoSpot contrôles/Autospot controllii/Autospot controles	W6W5DZASU/2015504A
20	72044WR2&3 Autospot controls/Autospot Kontrollen/Autospot controles/AutoSpot contrôles/Autospot controllii/Autospot controles	W6W5DZASAU/2013394A
21	60044WR2&3 Autospot sensors/Autospot Sensoren/Autospot sensores/Autospot capteurs/Autospot sensori/Autospot sensoren	W6W5DZASBU/2015504A
22	Board wiring/Platine Verdrahtung/placa de circuito/câblage de la carte/pannello di cablaggio/raad van bestuur bedrading	W6W5DZBWU/2021033A
23	flushing supplies/flushing Vorräte/suministros de flushing/fournitures flushing/forniture di lavaggio/spoelen benodigdheden	W6W5DZCFU/2024083A
24	Supply relays / Versorgung Relais / relés de suministro / relais d'approvisionnement / alimentazione relè / Supply relais / tillhandahållande reläer	W6W5DZCPU/2019374A
25	6-15:central supply flush/zentrale Versorgung bündig/suministro central de rubor/alimentation centrale rincer/alimentazione centrale a getto/centrale voorziening te spoelen	W6W5DZCXU/2013394A
26	42/60WP2&3 electric valves/elektrische Ventile/válvulas eléctricas/vannes électriques/valvole elettriche/elektrische kleppen	W6W5DZEVIU/2024145A
27	72044WP2&3 electric valves/elektrische Ventile/válvulas eléctricas/vannes électriques/valvole elettriche/elektrische kleppen	W6W5DZEVAU/2024145A
28	microprocessor inputs/Mikroprozessor-Eingänge/entradas del microprocesador/entrées microprocesseur/microprocessore ingressi/microprocessor-ingangen	W6W5DZI1U/2016172A

## MC6HWR2ZAU/24353A

29	72044WR2&3 motor contactors/Motorschütze/contactores de motor/contacteurs du moteur/contattori del motore/magneetschakelaars	W6W5DZMCU/2023104A
30	72044WR2&3 motor connections/Motoranschlüsse/conexiones del motor/connexions du moteur/collegamenti del motore/motoraansluitingen	W6W5DZMTAU/2016052A
31	600V variable speed/600V mit variabler Geschwindigkeit/Velocidad variable 600V/600V à vitesse variable/600V velocità variabile/600V met variabele snelheid	W6W5DZMT6U/2019454A
32	optional outputs/optionale Ausgänge/salidas opcionales/sorties optionnelles/uscite opzionali/optionele uitgangen	W6W5DZOPU/2013394A
33	control circuit power/Steuerkreis Macht/circuito de control de poder/circuit de commande pouvoir/circuito di controllo di potenza/regelcircuit de macht	W6W5DZPSU/2016182A
34	42/60044WR2&3 start circuit/starten Schaltung/circuito de arranque/démarrage circuit/avviamento circuito/beginnen circuit	W6W5DZS+U/2022513A
35	72044WR2&3 start circuit/starten Schaltung/circuito de arranque/démarrage circuit/avviamento circuito/beginnen circuit	W6W5DZS+AU/2019374A
36	42/60WR2&3 door circuits & master switch/Tür Schaltungen & Hauptschalter/circuitos de las puertas y el interruptor principal/circuits de portes et de commutation maître/circuiti porta e interruttore generale/deur circuits en hoofdschakelaar	W6W5DZSPU/2019435A
37	72044WR2&3 door circuits & master switch/Tür Schaltungen & Hauptschalter/circuitos de las puertas y el interruptor principal/circuits de portes et de commutation maître/circuiti porta e interruttore generale/deur circuits en hoofdschakelaar	W6W5DZSPAU/2018343A
38	42044WR2&3 inverter wiring/Wechselrichter Verkabelung/cableado del inversor/câblage du variateur/inverter elettrico/omvormer bedrading	W6W5DZVPU/2020123A
39	60044WR2&3 inverter wiring/Wechselrichter Verkabelung/cableado del inversor/câblage du variateur/inverter elettrico/omvormer bedrading	W6W5DZVPAU/2020123A

The text in this Circuit Guide is provided in the following languages:

- |                   |            |
|-------------------|------------|
| 1. <b>English</b> | 4. French  |
| 2. German         | 5. Italian |
| 3. Spanish        | 6. Dutch   |
- 

Der Text in dieser Schaltung Guide ist in folgenden Sprachen zur Verfügung:

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 1. Englisch       | 4. Französisch    |
| 2. <b>Deutsch</b> | 5. Italienisch    |
| 3. Spanisch       | 6. Niederländisch |
- 

El texto de esta guía se proporciona Circuito en los siguientes idiomas:

- |                   |             |
|-------------------|-------------|
| 1. Inglés         | 4. Francés  |
| 2. Alemán         | 5. Italiano |
| 3. <b>Español</b> | 6. Holandés |
- 

Le texte de ce guide est fourni Circuit dans les langues suivantes:

- |             |                    |
|-------------|--------------------|
| 1. Anglais  | 4. <b>Français</b> |
| 2. Allemand | 5. Italien         |
| 3. Espagnol | 6. Néerlandais     |
- 

Il testo in questa Guida Circuit sono fornite nelle seguenti lingue:

- |             |                    |
|-------------|--------------------|
| 1. Inglese  | 4. Francese        |
| 2. Tedesco  | 5. <b>Italiano</b> |
| 3. Spagnolo | 6. Olandese        |
- 

De tekst in dit circuit gids vindt u in de volgende talen:

- |           |                      |
|-----------|----------------------|
| 1. Engels | 4. Frans             |
| 2. Duits  | 5. Italiaans         |
| 3. Spaans | 6. <b>Nederlands</b> |
-



Read the separate safety manual before installing, operating, or servicing

---



Lesen Sie die separaten Sicherheits-Hanbuch vor der Installation, Betrieb oder die Wartung

---



Lea el manual de seguridad por separado antes de la instalación, operación o mantenimiento

---



Lisez le manuel de sécurité séparées avant d'installer, d'exploitation ou d'entretien

---



Leggere il manuale separato di sicurezza prima di installare, utilizzare o effettuare manutenzione

---



Lees de afzonderlijke veiligheid handleiding voor het installeren, bedienen of onderhoud

---

## How to Get the Necessary Repair Components

You can get components to repair your machine from the approved supplier where you got this machine. Your supplier will usually have the necessary components in stock. You can also get components from the Milnor® factory.

Tell the supplier the machine model and serial number and this data for each necessary component:

- The component number from this manual
- The component name if known
- The necessary quantity
- The necessary transportation requirements
- The schematic number
- If the component is a motor or electrical control, give the nameplate data from the used component.

To write the Milnor factory:

Pellerin Milnor Corporation  
Post Office Box 400  
Kenner, LA 70063-0400  
United States

Telephone: 504-467-2787  
Fax: 504-469-9777  
Email: [parts@milnor.com](mailto:parts@milnor.com)

---

## Wie bestellt man Ersatzteile

Sie bekommen die Teile von Ihrem autorisierten Milnor Händler. In der Regel haben die eine grosse Auswahl an Teilen am Lager. Sie können auch Teile von der Fabrik bekommen. Milnor®

Bei Bestellungen geben Sie bitte die Maschinen Type und die Seriennummer an sowie nachstehende Information.

- Die Teile Nummer aus dieser Anleitung
- Den Namen des Teils sofern bekannt
- Die gewünschte Anzahl
- Versandinstruktionen
- Sie bitte auch die Nummer des Schaltschemas an.
- Wenn es sich um einen Motor oder um ein Kontrollteil handelt, geben Sie bitte die Daten die auf dem Namensschild ersichtlich sind an..

Um an die Fabrik zu schreiben:

Pellerin Milnor Corporation  
Post Office Box 400  
Kenner, LA 70063-0400  
United States

Telephone: 504-467-2787  
Fax: 504-469-9777  
E-mail: [parts@milnor.com](mailto:parts@milnor.com)

## Cómo obtener los componentes necesarios de reparación

Usted puede conseguir los componentes para reparar la máquina desde el proveedor autorizado de esta máquina. Su proveedor por lo general tienen un balance de los componentes necesarios. También puede obtener los componentes de la fábrica de Milnor ®.

Dígale al proveedor del modelo de máquina y número de serie y estos datos para cada componente necesario:

- El número de componente de este manual
- El nombre del componente, si se conoce
- La cantidad necesaria
- Los requisitos necesarios de transporte
- El diagrama de cableado de número
- Si el componente es un motor o de controles eléctricos, dar los datos de identificación de los componentes utilizados.

Para escribir la fábrica de Milnor:  
Pellerin Milnor Corporation,  
Post Office Box 400  
Kenner, LA 70063-0400  
United States

Teléfono: 504-467-2787  
Fax: 504-469-9777  
Correo electrónico: parts@milnor.com

---

## Comment obtenir les composants de réparation nécessaires

Vous pouvez obtenir des composants pour réparer votre machine à partir du fournisseur agréé où vous avez obtenu cette machine. Votre fournisseur aura habituellement les composants nécessaires en stock. Vous pouvez également obtenir des composants de l'usine de Milnor ®.

Dites au fournisseur le modèle de la machine et le numéro de série et ces données pour chacune des composantes nécessaires:

- Le numéro de la composante de ce manuel
- Le nom du composant s'il est connu
- La quantité nécessaire
- Les besoins de transport nécessaires
- Le nombre schématiques
- Si le composant est un moteur ou de commande électrique, donnent la plaque signalétique de l'appareil utilisé.

Pour écrire l'usine de Milnor:  
Pellerin Milnor Corporation  
Post Office Box 400  
Kenner, LA 70063-0400  
United States

Téléphone: 504-467-2787  
Télécopieur: 504-469-9777  
Email: parts@milnor.com

WX2011001/20112283



## **Come ottenere i pezzi necessari per le riparazioni**

Potete ottenere i componenti per riparare la vostra macchina dal fornitore acquistato la macchina. Solitamente il vostro fornitore ha i componenti Potete inoltre ottenere i componenti dalla Milnor® fabbrica.

Dite al fornitore del modello di macchina e numero di serie e questi dati per ogni componente necessario:

- Il numero dei componenti di questo manuale
- Il nome del componente se noti
- La quantità necessaria
- I requisiti necessari di trasporto
- Fornite il numero dello schema se conosciuto
- Se il componente è un motore elettrico o di controllo, fornire i dati di targa del componente utilizzato.

Per scrivere alla fabbrica Milnor:

Pellerin Milnor Corporation  
Post Office Box 400  
Kenner, LA 70063-0400  
United States

Telefono: 504-467-2787  
Fax: 504-469-9777  
E-mail: [parts@milnor.com](mailto:parts@milnor.com)

---

## **Hoe de noodzakelijke herstellwerkzaamheden Components Get**

Reparatie onderdelen kunnen worden besteld bij de erkende leverancier voor deze machine. Uw leverancier zal meestal over de nodige onderdelen in voorraad. U kunt ook onderdelen uit de Milnor ® fabriek.

Vertel de leverancier van de machine model-en serienummer en deze gegevens voor elk noodzakelijk onderdeel:

- De component nummer van deze handleiding
- De component naam indien bekend
- De benodigde hoeveelheid
- Het noodzakelijke transport eisen
- Het schema nummer
- Als de component is een motor of elektrische bediening, geven de gegevens van het typeplaatje van de gebruikte component.

Om de Milnor fabriek schrijven:

Pellerin Milnor Corporation  
Post Office Box 400  
Kenner, LA 70063-0400  
United States

Telefoon: 504-467-2787  
Fax: 504-469-9777  
Email: [parts@milnor.com](mailto:parts@milnor.com)

# MC6HWR2ZAU

W6W5DZPLU/2024353N

BA			
BAD-1		W6W5DZBWU	08BSADCT
BDA-1		W6W5DZBWU	08BSDACHT
BIO-1		W6W5DZBWU	08BS816CHT
BIO-2		W6W5DZBWU	08BS816CT
BIO-A		W6W5DZBWU	08BS816CT
BLB		W6W5DZBWU	08BNLTT
BO24-1		W6W5DZBWU	08BSO24AT
BO24-2		W6W5DZBWU	08BSO24AT
BO24-3		W6W5DZBWU	08BSO24AT
BPB		W6W5DZBWU	08BHA9D4T
BSP	42044	W6W5DZVPU	08BNDSRBT
CAWC	72044 <250V	W6W5DZMCU	09MR08L337
CAWC	72044 >250V	W6W5DZMCU	09MR08L337
CB1	72044 200-240V, 50	W6W5DZMTAU	09FC050CAA
CB1	72044 346-600V, 50	W6W5DZMTAU	09FC032CAA
CB2	72044 ALL	W6W5DZMTAU	09FC016CAA
CD			
CDEXN	72044 <2-6-2019	W6W5DZSPAU	09CF007537
CDEXN	72044 >2-6-2019	W6W5DZSPAU	09CA0100A37
CDS+N	72044 <2-6-2019	W6W5DZSPAU	09CF007537
CDS+N	72044 >2-6-2019	W6W5DZSPAU	09CA0100A37
CDS+N	42-60 <2-6-2019	W6W5DZSPU	09CF007537
CDS+N	42-60 >2-6-2019	W6W5DZSPU	09CA0100A37
CR			
CRAS	42044-60044	W6W5DZS+U	09C024D37
CRASA	72044	W6W5DZASAU	09C024D37
CRASB	72044	W6W5DZASAU	09C024D37
CRASH	72044	W6W5DZASAU	09C024D37
CRASI	72044	W6W5DZASAU	09C024D37
CRASJ	72044	W6W5DZASAU	09C024D37
CRASL	72044	W6W5DZASAU	09C024D37
CRASM	72044	W6W5DZASAU	09C024D37
CRASS	72044	W6W5DZASAU	09C024D37
CRASS	42044-60044	W6W5DZS+U	09C024D37
CRAST	72044	W6W5DZASAU	09C024D37
CRC01		W6W5DZCPU	09C024D37
CRC02		W6W5DZCPU	09C024D37
CRC03		W6W5DZCPU	09C024D37
CRC04		W6W5DZCPU	09C024D37
CRC05		W6W5DZCPU	09C024D37
CRC06		W6W5DZCPU	09C024D37
CRC07		W6W5DZCPU	09C024D37
CRC08		W6W5DZCPU	09C024D37
CRC09		W6W5DZCPU	09C024D37
CRC10		W6W5DZCPU	09C024D37
CRC11		W6W5DZCPU	09C024D37
CRC12		W6W5DZCPU	09C024D37
CRC13		W6W5DZCPU	09C024D37
CRC14		W6W5DZCPU	09C024D37

# MC6HWR2ZAU

W6W5DZPLU/2024353N

CRC15		W6W5DZCPU	09C024D37
CRDL	72044	W6W5DZS+AU	09C024D37
CRDL	42044-60044	W6W5DZS+U	09C024D37
CRJC	72044	W6W5DZMCU	09C024D37
CRPLA	72044	W6W5DZSPAU	09C024D37
CRPLA	42044-60044	W6W5DZSPU	09C024D37
CRS+	72044	W6W5DZS+AU	09C024D37
CRS+	42044-60044	W6W5DZS+U	09C024D37
CRS+S	72044	W6W5DZS+AU	09C024D37
CRSP	72044	W6W5DZSPAU	09C024D37
CS			
CSDR	72044 <250V	W6W5DZMCU	09MC08E337
CSDR	72044 >250V	W6W5DZMCU	09MC08D337
CSE1	72044 <250V	W6W5DZMCU	09MC08L337
CSE1	72044 >250V	W6W5DZMCU	09MC08G337
CSE2	72044 <250V	W6W5DZMCU	09MC08N337
CSE2	72044 >250V	W6W5DZMCU	09MC08L337
CSJA	72044	W6W5DZMCU	09MR08B337
CSJC	72044	W6W5DZMCU	09MR08B337
CSVS	42044 <250V	W6W5DZS+U	09MC08N337
CSVS	42044 >250V	W6W5DZS+U	09MC08G337
CSVS	60044 <250V	W6W5DZS+U	09MC08T337
CSVS	60044 >250V	W6W5DZS+U	09MC08L337
CSVS	42044	W6W5DZS+U	09M08G337
CSVS	60044	W6W5DZS+U	09M08N337
CSWA	72044 <250V	W6W5DZMCU	09MR08L337
CSWA	72044 >250V	W6W5DZMCU	09MR08E337
EB			
EBSG	72044	W6W5DZS+AU	09H015
EBSG	42044-60044	W6W5DZS+U	09H015
EF16X	72044	W6W5DZMCU	09FF002AMG
EF16Y	72044	W6W5DZMCU	09FF002AMG
EL			
ELASI	72044	W6W5DZASAU	09J060A37
ELPS	60044	W6W5DZASBU	09J060A37
ELPS	42044	W6W5DZASU	09J060A37
ELSG	72044	W6W5DZS+AU	09J060WH37
ELSG	42044-60044	W6W5DZS+U	09J060WH37
ELSGF	42044-60044	W6W5DZS+U	09H026V37
ELWVS	72044	W6W5DZS+AU	09J060A37
ELWVS	42044-60044	W6W5DZS+U	09J060A37
EMAS	72044	W6W5DZMCU	54H164A
ES			
ESPS		W6W5DZBWU	08PSS3401T
ESPS2		W6W5DZBWU	08PSS2401T
ET			
ETAS		W6W5DZMTAU	09FTD0016T
ETDR	72044 200-240V, 5	W6W5DZMTAU	09MC08E337
ETDR	72044 346-600V, 5	W6W5DZMTAU	09MC08D337
ETE1	72044 200-240V, 5	W6W5DZMTAU	09MC08L337

# MC6HWR2ZAU

W6W5DZPLU/2024353N

ETE1	72044 346-600V,50	W6W5DZMTAU	09MC08G337
ETE2	72044 200-240V, 5	W6W5DZMTAU	09MC08N337
ETE2	72044 346-600V,50	W6W5DZMTAU	09MC08L337
ETWA	72044 200-240V, 5	W6W5DZMTAU	09MC08L337
ETWA	72044 346-600V,50	W6W5DZMTAU	09MC08E337
EX			
EX37	208/240-->120	W6W5DZPSU	09UA025A37
EX37	380/480-->120	W6W5DZPSU	09UA025AAB
EX37	6000-->120	W6W5DZPSU	09UA025A98
EX96A	600V	W6W5DZMT6U	09US050A96
EX96B	600V	W6W5DZMT6U	09US050A96
MS	60044	W6W5DZVPAU	09X370
MS	42044	W6W5DZVPU	09X370
MS			
MS	42044	W6W5DZVPU	09X370
MS	60044	W6W5DZVPAU	09X370
MT			
MTAS	72044 200-480V, 5	W6W5DZMTAU	39D250ABN
MTAS	72044 600V, 60HZ	W6W5DZMTAU	39D250ABX
MTD	60044WP2	W6W5DZVPAU	39G8A0AAT
MTD	42044WP2	W6W5DZVPU	39G852AATD
MTDR	72044 200V, 50/60	W6W5DZMTAU	39L120AAM
MTDR	72044 208V, 60HZ	W6W5DZMTAU	39L120AAH
MTDR	72044 220V, 50HZ	W6W5DZMTAU	39L120AAT
MTDR	72044 220V, 60HZ	W6W5DZMTAU	39L120AAM
MTDR	72044 240V, 60HZ	W6W5DZMTAU	39L120AAT
MTDR	72044 346V, 50HZ	W6W5DZMTAU	39L120AAM
MTDR	72044 380V, 50HZ	W6W5DZMTAU	39L120AAT
MTDR	72044 380V, 60HZ	W6W5DZMTAU	39L120AAM
MTDR	72044 400-415V, 5	W6W5DZMTAU	39L120AAM
MTDR	72044 440V, 50HZ	W6W5DZMTAU	39L120AAT
MTDR	72044 440V, 60HZ	W6W5DZMTAU	39L120AAM
MTDR	72044 480V, 60HZ	W6W5DZMTAU	39L120AAT
MTDR	72044 600V, 60HZ	W6W5DZMTAU	39L120AAX
MTE1	72044 200V, 50/60	W6W5DZMTAU	39H215CM
MTE1	72044 208V, 60HZ	W6W5DZMTAU	39H215CH
MTE1	72044 220V, 50HZ	W6W5DZMTAU	39H215CT
MTE1	72044 220V, 60HZ	W6W5DZMTAU	39H215CM
MTE1	72044 240V, 60HZ	W6W5DZMTAU	39H215CT
MTE1	72044 346V, 50HZ	W6W5DZMTAU	39H215CM
MTE1	72044 380V, 50HZ	W6W5DZMTAU	39H215CT
MTE1	72044 380V, 60HZ	W6W5DZMTAU	39H215CM
MTE1	72044 400-415V, 5	W6W5DZMTAU	39H215CM
MTE1	72044 440V, 50HZ	W6W5DZMTAU	39H215CT
MTE1	72044 440V, 60HZ	W6W5DZMTAU	39H215CM
MTE1	72044 480V, 60HZ	W6W5DZMTAU	39H215CT
MTE1	72044 600V, 60HZ	W6W5DZMTAU	39H215CX
MTE2	72044 200V, 50/60	W6W5DZMTAU	39H314BAM
MTE2	72044 208V, 60HZ	W6W5DZMTAU	39H314BAH
MTE2	72044 220V, 50HZ	W6W5DZMTAU	39H314BAT

# MC6HWR2ZAU

W6W5DZPLU/2024353N

MTE2	72044 220V, 60HZ	W6W5DZMTAU	39H314BAM
MTE2	72044 240V, 60HZ	W6W5DZMTAU	39H314BAT
MTE2	72044 346V, 50HZ	W6W5DZMTAU	39H314BAM
MTE2	72044 380V, 50HZ	W6W5DZMTAU	39H314BAT
MTE2	72044 380V, 60HZ	W6W5DZMTAU	39H314BAM
MTE2	72044 400-415V, 50HZ	W6W5DZMTAU	39H314BAM
MTE2	72044 440V, 50HZ	W6W5DZMTAU	39H314BAT
MTE2	72044 440V, 60HZ	W6W5DZMTAU	39H314BAM
MTE2	72044 480V, 60HZ	W6W5DZMTAU	39H314BAT
MTE2	72044 600V, 60HZ	W6W5DZMTAU	39H314BAX
MTWA	72044 200V, 50/60HZ	W6W5DZMTAU	39L210ABM
MTWA	72044 208V, 60HZ	W6W5DZMTAU	39L210ABH
MTWA	72044 220V, 50HZ	W6W5DZMTAU	39L210ABT
MTWA	72044 220V, 60HZ	W6W5DZMTAU	39L210ABM
MTWA	72044 240V, 60HZ	W6W5DZMTAU	39L210ABT
MTWA	72044 346V, 50HZ	W6W5DZMTAU	39L210ABM
MTWA	72044 380V, 50HZ	W6W5DZMTAU	39L210ABT
MTWA	72044 380V, 60HZ	W6W5DZMTAU	39L210ABM
MTWA	72044 400-415V, 50HZ	W6W5DZMTAU	39L210ABM
MTWA	72044 440V, 50HZ	W6W5DZMTAU	39L210ABT
MTWA	72044 440V, 60HZ	W6W5DZMTAU	39L210ABM
MTWA	72044 480V, 60HZ	W6W5DZMTAU	39L210ABT
MTWA	72044 600V, 60HZ	W6W5DZMTAU	39L210ABX
MV			
MVDBM	60044WP2/3 <250V	W6W5DZVPAU	09MVB25LC
MVDBM	60044WP2/3 >250V	W6W5DZVPAU	09MVB50HC
MVDBR	60044WP2/3	W6W5DZVPAU	09MV011RET
MVDBR	42044WP2/3	W6W5DZVPU	09MV020RES
MVINV	60044WP2/3 <250V	W6W5DZVPAU	09MWC18074
MVINV	60044WP2/3 >250V	W6W5DZVPAU	09MWC09196
MVINV	42044WP2/3 <250V	W6W5DZVPU	09MWC07574
MVINV	42044WP2/3 >250V	W6W5DZVPU	09MWC03996
MVLF	42044	W6W5DZVPU	09MVFILTR1
MVRCT	60044WP2/3 <250V	W6W5DZVPAU	09MX600A74
MVRCT	60044WP2/3 >250V	W6W5DZVPAU	09MX600A96
MVRCT	42044WP2/3 <250V	W6W5DZVPU	09MX300A74
MVRCT	42044WP2/3 >250V	W6W5DZVPU	09MX300A96
PX			
PX1	60044	W6W5DZASBU	09RPS07RDS
PX1	42044	W6W5DZASU	09RPS07RDS
PX2	60044	W6W5DZASBU	09RPS07RDS
PX2	42044	W6W5DZASU	09RPS07RDS
PX4	60044	W6W5DZASBU	09RPS07RDS
PX4	42044	W6W5DZASU	09RPS07RDS
PXSP	42044	W6W5DZVPU	09RPS07RDS
RS			
RS01		W6W5DZBW	ECEUMTRES
RS02		W6W5DZBW	ECEUV8R
SC			
SCAS1	72044	W6W5DZASAU	09R015

# MC6HWR2ZAU

W6W5DZPLU/2024353N

SCAS2	72044	W6W5DZASAU	09R015
SCAS3	72044	W6W5DZASAU	09R015
SH			
SHAS	72044	W6W5DZASAU	09N041N
SHAS	42044	W6W5DZVPU	09N041R
SHDO	72044	W6W5DZS+AU	09N405PB11
SHDO	42044-60044	W6W5DZS+U	09N405PB11
SHSMA	72044	W6W5DZSPAU	09N405M210
SHSMA	42044-60044	W6W5DZSPU	09N405M210
SHSOE	72044	W6W5DZS+AU	09N505
SHSOE	42044-60044	W6W5DZS+U	09N505
SHWCF		W6W5DZCFU	09N405S320
SHWJ	72044	W6W5DZASAU	09N405S320
SM			
SMD2	72044	W6W5DZS+AU	09RM01212S
SMD2	42044-60044	W6W5DZS+U	09RM01212S
SMERB	42044-60044	W6W5DZS+U	09R008A
SMPL1	72044	W6W5DZSPAU	09R012
SMPL1	42044-60044	W6W5DZSPU	09R012
SMPL2	72044	W6W5DZSPAU	09R012
SMPL2	42044-60044	W6W5DZSPU	09R012
SMWVB	72044	W6W5DZS+AU	09R020
SMWVB	42044-60044	W6W5DZS+U	09R020
SP			
SPB2R	72044	W6W5DZS+AU	09N082A
SPB2R	42044-60044	W6W5DZS+AU	09N082A
SPBR		W6W5DZI1U	09N082A
SPOF	42044-60044	W6W5DZEVU	09N069
SPOF	72044	W6W5DZEVU	09N069
ST			
STDB	42044-60044	W6W5DZS+U	30RA175T
TP			
TP1		W6W5DZBWU	30R0043PB
VE			
VEAS	72044	W6W5DZASAU	96R301B37
VEB2R	72044	W6W5DZSPAU	96R302B37
VEB2R	42044-60044	W6W5DZSPU	96R302B37
VEC01		W6W5DZCFU	96TDC2AA37
VEC02		W6W5DZCFU	96TDC2AA37
VEC03	42044	W6W5DZCFU	96TCC2AA37
VEC03	60044/72044	W6W5DZCFU	96TDC2AA37
VEC04	42044	W6W5DZCFU	96TCC2AA37
VEC04	60044/72044	W6W5DZCFU	96TDC2AA37
VEC05	42044	W6W5DZCFU	96TCC2AA37
VEC05	60044/72044	W6W5DZCFU	96TDC2AA37
VEC07		W6W5DZCXU	by others/von anderen/por otros/par d'autres/da altri/door anderen
VEC08		W6W5DZCXU	by others/von anderen/por otros/par d'autres/da altri/door anderen
VEC09		W6W5DZCXU	by others/von anderen/por otros/par d'autres/da altri/door anderen
VEC10		W6W5DZCXU	by others/von anderen/por otros/par d'autres/da altri/door anderen
VEC11		W6W5DZCXU	by others/von anderen/por otros/par d'autres/da altri/door anderen

# MC6HWR2ZAU

W6W5DZPLU/2024353N

VEC12		W6W5DZCXU	by others/von anderen/por otros/par d'autres/da altri/door anderen
VEC13		W6W5DZCXU	by others/von anderen/por otros/par d'autres/da altri/door anderen
VEC14		W6W5DZCXU	by others/von anderen/por otros/par d'autres/da altri/door anderen
VEC15		W6W5DZCXU	by others/von anderen/por otros/par d'autres/da altri/door anderen
VECFM		W6W5DZCXU	by others/von anderen/por otros/par d'autres/da altri/door anderen
VEDRR	72044	W6W5DZEVAU	96R302B37
VEDRR	42044-60044	W6W5DZEVU	96R302B37
VEDRS	72044	W6W5DZEVAU	96R301B37
VEDRS	42044-60044	W6W5DZEVU	96R301B37
VEPL	72044	W6W5DZSPAU	96R301B37
VEPL	42044-60044	W6W5DZSPU	96R301B37
VEPPO	72044	W6W5DZS+AU	96R302B37
VEPPO	42044-60044	W6W5DZS+U	96R302B37
VESC		W6W5DZCFU	96R301B37
VESTM	72044	W6W5DZEVAU	96R301B37
VESTM	42044-60044	W6W5DZEVU	96R301B37
VETCW	72044	W6W5DZEVAU	96P151A37
VETCW	42044-60044	W6W5DZEVU	96P151A37
VEWBR	72044	W6W5DZEVAU	96R301B37
VEWBR	42044-60044	W6W5DZEVU	96R301B37
VEWCL	72044	W6W5DZSPAU	96R301B37
VEWCLA	72044	W6W5DZSPAU	96R302B37
VEWPD	72044	W6W5DZSPAU	96R301B37
VEWPD	42044-60044	W6W5DZSPU	96R301B37
VEWS	72044	W6W5DZS+AU	96R301B37
VEWS	42044-60044	W6W5DZS+U	96R301B37
VEWSS	72044	W6W5DZSPAU	96R301B37
VEWSS	60044	W6W5DZSPU	96R301B37
VEWVC	72044	W6W5DZEVAU	96R301B37
VEWVC	42044-60044	W6W5DZEVU	96R301B37
VEWVH	72044	W6W5DZEVAU	96R301B37
VEWVH	42044-60044	W6W5DZEVU	96R301B37
VEWVX	72044	W6W5DZEVAU	96R301B37
VEWVX	42044-60044	W6W5DZEVU	96R301B37
WF			
WFM		W6W5DZBWU	30F515
XF			
ZFAS	72044	W6W5DZMCU	09A020EBR

**Legend of Symbols**  
**Leyenda de los símbolos**  
**Legenda dei simboli**


**Legend of Symbole**  
**Légende des symboles**  
**Legende van de symbolen**




**BA = Printed Circuit Board**  
**Printed Circuit Board**  
**Printed Circuit Board**  
**Printed Circuit Board**  
**Printed Circuit Board**  
**Printed Circuit Board**




**CB = Circuit Breaker**  
**Circuit Breaker**  
**Cortacircuitos**  
**Disjoncteur**  
**Circuit Breaker**  
**Schakelaar**



**CD = Time Delay Relay**  
**Zeitrelais**  
**Tiempo del Relé de Retardo**  
**Relais à Retardement**  
**Tempo di ritardo relè**  
**Tijdrelais**




**CL = Latch Relay**  
**Latch Relay**  
**Pestillo de Relé**  
**Relais Loquet**  
**Fermo Relè**  
**Latch Relais**




**CR = Relay**  
**Relais**  
**Relé**  
**Relais**  
**Relè**  
**Relais**





**CP = Photo-Eye**  
**Foto-Eye**  
**Foto de Ojos**  
**Photo-Eye**  
**Photo-Eye**  
**Photo-Eye**




**CS = Contactor/Motor Starter**  
**Schütz / Motorstarter**  
**Contactador/Arrancador de Motor**  
**Contacteur/Démarreur de Moteur**  
**Contattore/Motorino di Avviamento**  
**Contactador/Motor Starter**



**EB = Audible Signal**  
**Akustische Signalgeräte**  
**Señal acústica**  
**Signal sonore**  
**Segnale acustico**  
**Geluidssignaal**



**EC = Clutch**  
**Kupplung**  
**Embrague**  
**Embrayage**  
**Frizione**  
**Koppeling**



**ED = Electronic Display**  
**Elektronische Anzeige**  
**Pantalla electrónica**  
**Affichage électronique**  
**Display elettronico**  
**Elektronische display**




**EF = Fuse**  
**Sicherung**  
**Fusible**  
**Fusibles**  
**Fusibile**  
**Zekering**



**EL = Light**  
**Licht**  
**Luz**  
**Lumière**  
**Luce**  
**Licht**




**EM = Electro Magnatic Solenoid**  
**Elektromagnet**  
**Solenoides electromagnéticas**  
**Solénoïde électromagnétique**  
**Solenoid elettromagnetico**  
**Elektromagnetische Solenoid**



**ES = Electronic Power Supply**  
**Elektronische Stromversorgung**  
**Fuente de alimentación electrónica**  
**Alimentation électronique**  
**Alimentazione elettronica**  
**Electronic Power Supply**




**ET = Thermal Overload**  
**Thermische Überlast**  
**Sobrecarga térmica**  
**Sovraccarico termico**  
**Surcharge thermique**  
**Thermische overbelasting**




**EX = Transformer**  
**Transformator**  
**Transformador**  
**Transformateur**  
**Trasformatore**  
**Transformator**

**KB = Keyboard/Keypad**  
**Keyboard/Keypad**  
**Teclado / Teclado Numérico**  
**Clavier**  
**Tastiera**  
**Keyboard / Toetsenbord**

**MN = Electronic Monitor**  
**elektronische Überwachung**  
**sistema electrónico de control**  
**moniteur électronique**  
**Monitor elettronico**  
**elektronische Monitor**




**MR = Motor**  
**Motor**  
**Motor**  
**Moteur**  
**Motore**  
**Motor**




**MT = Board Connector**  
**Anschluss**  
**conector de la tarjeta**  
**Conseil de connecteur**  
**Connettore di bordo**  
**Board Connector**




**MV = Motor Inverter**  
**Motor-Wechselrichter**  
**Motor Inverter**  
**moteur Inverter**  
**motore Inverter**  
**Motor Inverter**



**PX = Proximity Switch**  
**Näherungsschalter**  
**Interruptor de proximidad**  
**contacteur de proximité**  
**Interruttore di proximita**  
**Naderingsschakelaar**




**SH = Switch Hand Operated**  
**Schalter Handbetätigte**  
**Interruptor de mano operada**  
**Commutateur géré à la main**  
**Interruttore manuale azionato**  
**Schakelaar Handbediende**




**SK = Switch Key Operated**  
**Switch Key betrieben**  
**Interruptor de llave**  
**Interrupteur à clé**  
**Interruttore a chiave**  
**Schakelaar sleutel bediend**



**SL = Switch Level Operated**  
**Schalteebene**  
**interruptor de nivel**  
**niveau Commutateur**  
**interruttore di livello**  
**schakelaar Level**



**SM = Switch Mechanically Operated**  
**Mechanisch betätigte Schalter**  
**Interruptores de accionamiento mecánico**  
**Interrupteur à commande mécanique**  
**Interruttore di comando meccanico**  
**Schakelaar bediend Mechanisch**



**SP = Switch Pressure Operated**  
**Druckschalter**  
**Interruptor de presión**  
**Pressostat**  
**Interruttore di pressione**  
**Drukschakelaar**



**ST = Switch Temperature Operated**  
**Schalten Temperatur betrieben**  
**Temperatura interruptor operado**  
**Température par commutateur**  
**Temperatura interruttore**  
**Schakelaar Temperatuur**



**TB = Terminal Block**  
**Terminal Block**  
**Bloque de terminales**  
**Bornier**  
**Morsettiera**  
**terminal Block**




**VE = Valve Electrically Operated**  
**Ventil elektrisch betriebene**  
**Electroválvula**  
**Électrovanne**  
**Valvola a funzionamento elettrico**  
**Valve elektrisch bediend**



**WC = Wiring Connector**  
**Wiring-Anschluss**  
**cableado del conector de**  
**Connecteur de câblage**  
**il cablaggio del connettore**  
**bedrading Connector**

---





**ZF = Rectifier**  
**Gleichrichter**  
**Rectificador**  
**Redresseur**  
**Raddrizzatore**  
**Gelijkrichter**

42044WR2&3 ONLY  
 Autospot controls  
 Autospot Kontrollen  
 Autospot controles  
 AutoSpot contrôles  
 Autospot kontrolli  
 Autospot controles

# W6W5DZASU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2015504A




17  
16  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
09  
08  
07  
06  
05  
04  
03  
02  
01  
00

72044WR2&3 ONLY  
 Autospot controls  
 Autospot Kontrollen  
 Autospot controles  
 AutoSpot contrôles  
 Autospot controllii  
 Autospot controles



# W6W5DZASAU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2013394A








16  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
09  
08  
07  
06  
05  
04  
03  
02  
01  
00

60044WR2&3 ONLY  
Autospot sensors  
Autospot Sensoren  
Autospot sensores  
Autospot capteurs  
Autospot sensori  
Autospot sensores

# W6W5DZASBU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2015504A




Wiring between boards  
 Verdrahtung zwischen den Brettern  
 Cableado entre las tablas  
 Câblage entre les conseils  
 Cablaggio tra le schede  
 Bedrading tussen de planken

# W6W5DZBWU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2021033A



00 01 02 03 04 05 06 07 08


flushing supplies  
 flushing Vorräte  
 suministros de flushing  
 fournitures flushing  
 forniture di lavaggio  
 spoelen benodigheden

# W6W5DZCFU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2024083A

relays  
 Relais  
 relés  
 relais  
 relè  
 relais



# W6W5DZCPU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2019374A







72044WR2&3 ONLY  
 electric valves  
 elektrische Ventile  
 válvulas eléctricas  
 vannes électriques  
 valvole elettriche  
 elektrische kleppen

# W6W5DZEV AU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2024145A





microprocessor inputs  
 Mikroprozessor-Eingänge  
 entradas del microprocesador  
 entrées microprocesseur  
 microprocessore ingressi  
 mikroprocessor-ingangen

# W6W5DZI1U


PELLERIN MILNOR CORPORATION

2016172A





72044WR2&3 ONLY  
 motor connections  
 Motoranschlüsse  
 conexiones del motor  
 connexions du moteur  
 collegamenti del motore  
 motoraansluitingen




# W6W5DZMTAU

PELLERIN MILNOR CORPORATION


2016052A

18  
17  
16  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
09  
08  
07  
06  
05  
04  
03  
02  
01  
00

connect to speed controller  
 eine Verbindung zu Drehzahlregler  
 conectarse a regulador de velocidad  
 se connecter à régulateur de vitesse  
 connettersi a regolatore di velocità  
 verbinding te maken met regelaar



REFER TO THE CONNECTION DIAGRAM OF THE TRANSFORMERS FOR THE CORRESPONDING WIRE NUMBERS  
 VERWEISEN SIE AUF DAS ANSCHLUSSDIAGRAMM DER TRANSFORMATOREN FÜR DIE ENTSPRECHENDEN DRAHTNUMMERN  
 CONSULTE EL DIAGRAMA DE CONEXIÓN DE LOS TRANSFORMADORES PARA LOS NÚMEROS DE ALAMBRE CORRESPONDIENTES  
 SE RÉFÉRER AU DIAGRAMME DE CONNEXION DES TRANSFORMATEURS POUR LES NUMÉROS DE FIL CORRESPONDANTS  
 FARE RIFERIMENTO AL DIAGRAMMA DI CONNESSIONE DEI TRASFORMATORE PER I NUMERI DEI CAVI CORRISPONDENTI  
 VERWIJZEN NAAR HET VERBINDINGSSCHEMA VAN DE TRANSFORMATOREN VOOR DE OVEREENKOMSTIGE DRAADNUMMERS





Decrease/increase Transformers  
 erhöhen / verringern Transformator  
 aumentar / disminuir transformador  
 diminuer / augmenter transformateur  
 Idiminuzione / Aumentare Transformers  
 verlagen / verhogen transformator

**W6W5DZMT6U**

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2019454A

optional outputs  
 optionale Ausgänge  
 salidas opcionales  
 sorties optionnelles  
 uscite opzionali  
 optionele uitgangen



# W6W5DZOPU

PELLERIN MILNOR CORPORATION


2013394A

control circuit power  
 Steuerkreis Macht  
 circuito de control de poder  
 circuit de commande pouvoir  
 circuito di controllo di potenza  
 regelcircuit de macht

# W6W5DZPSU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2013394A



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15





72044WR2&3 ONLY  
 start circuit  
 starten Schaltung  
 circuito de arranque  
 démarrage circuit  
 avviamento circuito  
 beginnen circuit

# W6W5DZS+AU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2019374A





00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

door circuits & master switch  
 Tür Schaltungen & Hauptschalter  
 circuitos de las puertas y el interruptor principal  
 circuits de portes et de commutation maître  
 circuiti porta e interruttore generale  
 deur circuits en hoofdschakelaar

# W6W5DZSPU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2019435A







60044WR2&3 ONLY  
 inverter wiring  
 Wechselrichter Verkabelung  
 cableado del inversor  
 câblage du variateur  
 inverter elettrico  
 omvormer bedrading

# W6W5DZVPAU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2020123A

