



Published Manual Number/ECN: MC7T5X11AU/2024406A

- Publishing System: TPAS2
- Access date: 11/08/2024
- Document ECNs: Latest

# 30010/30015/30022 G5X, T5X & T6X





## MC7T5X11AU/24406A

1	Text information / Die Übersetzung des Textes / La traducción del texto / La traduction du texte / traduzione testo / tekst vertalen / metin bilgileri	WX2011004TU/2012156A
2	Safety / Sicherheit / seguridad / sécurité / sicurezza / veiligheid / güvenlik	WX2011003TU/2012156A
3	Repair parts / Ersatzteile / Las partes de repuesto / Les pièces de rechange / riparare le parti / reparatie onderdelen / tamir parçaları	WX2011001TU/2012156A
7	Parts List / Ersatzteilliste / Lista de piezas / Liste des pièces / Elenco dei componenti / nomenclatuur / parça listesi	W7T5XPLU/2024406N
9	Legend of Symbols / Legend of Smbole / Leyenda de los simbolos / Légende des symboles / Legenda dei simboli / Legende van de symbolen / Sembollerin Açýklamasý	WX2011002TU/2012156A
17	board wiring/Platine Verdrahtung/placa de circuito/câblage de la carte/pannello di cablaggio/raad van bestuur bedrading/kurulu kablolama	W7T5XBWU/2020293A
18	flushing supplies/flushing Vorräte/suministros de flushing/fournitures flushing/forniture di lavaggio/spoelen benodigheden/ykama malzemeleri	W7T5XCFU/2017165A
19	electric valves/elektrische Ventile/válvulas eléctricas/vannes électriques/valvole elettriche/elektrische kleppen/elektrikli vanalar	W7T5XEUVU/2017165A
20	microprocessor inputs/Mikroprozessor-Eingänge/entradas del microprocesador/entrées microprocesseur/microprocessore ingressi/microprocessor-ingangen/mikroilemci giri	W7T5XIAU/2017066A
21	control transformer/Steuertransformator/control del transformador/transformateur de commande/trasformatore di controllo/stuurstroomtransformator/kontrol transformatörü	W7T5XLVU/2017365A
22	T5X-start circuit/starten Schaltung/circuito de arranque/démarrage circuit/avviamento circuito/beginnen circuit/devre balar	W7T5XS+U/2017165A
23	T5X-start circuit/starten Schaltung/circuito de arranque/démarrage circuit/avviamento circuito/beginnen circuit/devre balar	W7T5XS+AU/2013414A
24	T6X- start circuit/starten Schaltung/circuito de arranque/démarrage circuit/avviamento circuito/beginnencircuit/devre balar	W7T5XS+BU/2024406A
25	GPD305 - speed controller/Drehzahlregler/regulador de velocidad/régulateur de vitesse/regolatore di velocità/snelheidsregelaar/hz kontrol	W7T5XVPAU/2015162A
26	GPD315 - speed controller/Drehzahlregler/regulador de velocidad/régulateur de vitesse/regolatore di velocità/snelheidsregelaar/hz kontrol	W7T5XVPBU/2015162A

## MC7T5X11AU/24406A

- |    |  |                    |
|----|--|--------------------|
| 27 | GPD506 1PH-speed controller/Drehzahlregler/regulador de velocidad/régulateur de vitesse/regolatore di velocità/snelheidsregelaar/hz kontrol    | W7T5XVPCU/2015162A |
| 28 | V1000/GA500 - speed controller/Drehzahlregler/regulador de velocidad/régulateur de vitesse/regolatore di velocità/snelheidsregelaar/hz kontrol | W7T5XVPDU/2021304A |

---

The text in this Circuit Guide is provided in the following languages:

- |                   |            |            |
|-------------------|------------|------------|
| 1. <b>English</b> | 4. French  | 7. Turkish |
| 2. German         | 5. Italian |            |
| 3. Spanish        | 6. Dutch   |            |

---

Der Text in dieser Schaltung Guide ist in folgenden Sprachen zur Verfügung:

- |                   |                   |             |
|-------------------|-------------------|-------------|
| 1. Englisch       | 4. Französisch    | 7. Türkisch |
| 2. <b>Deutsch</b> | 5. Italienisch    |             |
| 3. Spanisch       | 6. Niederländisch |             |

---

El texto de esta guía se proporciona Circuito en los siguientes idiomas:

- |                   |             |          |
|-------------------|-------------|----------|
| 1. Inglés         | 4. Francés  | 7. Turco |
| 2. Alemán         | 5. Italiano |          |
| 3. <b>Español</b> | 6. Holandés |          |

---

Le texte de ce guide est fourni Circuit dans les langues suivantes:

- |             |                    |         |
|-------------|--------------------|---------|
| 1. Anglais  | 4. <b>Français</b> | 7. Turc |
| 2. Allemand | 5. Italien         |         |
| 3. Espagnol | 6. Néerlandais     |         |

---

Il testo in questa Guida Circuit sono fornite nelle seguenti lingue:

- |             |                    |          |
|-------------|--------------------|----------|
| 1. Inglese  | 4. Francese        | 7. turco |
| 2. Tedesco  | 5. <b>Italiano</b> |          |
| 3. Spagnolo | 6. Olandese        |          |

---

De tekst in dit circuit gids vindt u in de volgende talen:

- |           |                      |          |
|-----------|----------------------|----------|
| 1. Engels | 4. Frans             | 7. Turks |
| 2. Duits  | 5. Italiaans         |          |
| 3. Spaans | 6. <b>Nederlands</b> |          |

---

Bu Devre Kılavuzu'nda metni aşağıdaki dillerde sağlanır:

- |               |               |                |
|---------------|---------------|----------------|
| 1. İngilizce  | 4. Fransızca  | 7. <b>Türk</b> |
| 2. Almanca    | 5. İtalyanca  |                |
| 3. İspanyolca | 6. Hollandaca |                |
-



Read the separate safety manual before installing, operating, or servicing

---



Lesen Sie die separaten Sicherheits-Hanbuch vor der Installation, Betrieb oder die Wartung

---



Lea el manual de seguridad por separado antes de la instalación, operación o mantenimiento

---



Lisez le manuel de sécurité séparées avant d'installer, d'exploitation ou d'entretien

---



Leggere il manuale separato di sicurezza prima di installare, utilizzare o effettuare manutenzione

---



Lees de afzonderlijke veiligheid handleiding voor het installeren, bedienen of onderhoud

---



İşletme, yüklemeden önce ayrı emniyet kılavuzunu okuyun veya hizmet

---

## How to Get the Necessary Repair Components

You can get components to repair your machine from the approved supplier where you got this machine. Your supplier will usually have the necessary components in stock. You can also get components from the Milnor® factory.

Tell the supplier the machine model and serial number and this data for each necessary component:

- The component number from this manual
- The component name if known
- The necessary quantity
- The necessary transportation requirements
- The schematic number
- If the component is a motor or electrical control, give the nameplate data from the used component.

To write the Milnor factory:

Pellerin Milnor Corporation  
Post Office Box 400  
Kenner, LA 70063-0400  
United States

Telephone: 504-467-2787  
Fax: 504-469-9777  
Email: [parts@milnor.com](mailto:parts@milnor.com)

---

## Wie bestellt man Ersatzteile

Sie bekommen die Teile von Ihrem autorisierten Milnor Händler. In der Regel haben die eine grosse Auswahl an Teilen am Lager. Sie können auch Teile von der Fabrik bekommen. Milnor®

Bei Bestellungen geben Sie bitte die Maschinen Type und die Seriennummer an sowie nachstehende Information.

- Die Teile Nummer aus dieser Anleitung
- Den Namen des Teils sofern bekannt
- Die gewünschte Anzahl
- Versandinstruktionen
- Sie bitte auch die Nummer des Schaltschemas an.
- Wenn es sich um einen Motor oder um ein Kontrollteil handelt, geben Sie bitte die Daten die auf dem Namensschild ersichtlich sind an..

Um an die Fabrik zu schreiben:

Pellerin Milnor Corporation  
Post Office Box 400  
Kenner, LA 70063-0400  
United States

Telephone: 504-467-2787  
Fax: 504-469-9777  
E-mail: [parts@milnor.com](mailto:parts@milnor.com)

## Cómo obtener los componentes necesarios de reparación

Usted puede conseguir los componentes para reparar la máquina desde el proveedor autorizado de esta máquina. Su proveedor por lo general tienen un balance de los componentes necesarios. También puede obtener los componentes de la fábrica de Milnor ®.

Dígale al proveedor del modelo de máquina y número de serie y estos datos para cada componente necesario:

- El número de componente de este manual
- El nombre del componente, si se conoce
- La cantidad necesaria
- Los requisitos necesarios de transporte
- El diagrama de cableado de número
- Si el componente es un motor o de controles eléctricos, dar los datos de identificación de los componentes utilizados.

Para escribir la fábrica de Milnor:

Pellerin Milnor Corporation,  
Post Office Box 400  
Kenner, LA 70063-0400  
United States

Teléfono: 504-467-2787

Fax: 504-469-9777

Correo electrónico: parts@milnor.com

---

## Comment obtenir les composants de réparation nécessaires

Vous pouvez obtenir des composants pour réparer votre machine à partir du fournisseur agréé où vous avez obtenu cette machine. Votre fournisseur aura habituellement les composants nécessaires en stock. Vous pouvez également obtenir des composants de l'usine de Milnor ®.

Dites au fournisseur le modèle de la machine et le numéro de série et ces données pour chacune des composantes nécessaires:

- Le numéro de la composante de ce manuel
- Le nom du composant s'il est connu
- La quantité nécessaire
- Les besoins de transport nécessaires
- Le nombre schématiques
- Si le composant est un moteur ou de commande électrique, donnent la plaque signalétique de l'appareil utilisé.

Pour écrire l'usine de Milnor:

Pellerin Milnor Corporation  
Post Office Box 400  
Kenner, LA 70063-0400  
United States

Téléphone: 504-467-2787

Télécopieur: 504-469-9777

Email: parts@milnor.com

WX2011001/20112283



## **Come ottenere i pezzi necessari per le riparazioni**

Potete ottenere i componenti per riparare la vostra macchina dal fornitore acquistato la macchina. Solitamente il vostro fornitore ha i componenti Potete inoltre ottenere i componenti dalla Milnor® fabbrica.

Dite al fornitore del modello di macchina e numero di serie e questi dati per ogni componente necessario:

- Il numero dei componenti di questo manuale
- Il nome del componente se noti
- La quantità necessaria
- I requisiti necessari di trasporto
- Fornite il numero dello schema se conosciuto
- Se il componente è un motore elettrico o di controllo, fornire i dati di targa del componente utilizzato.

Per scrivere alla fabbrica Milnor:

Pellerin Milnor Corporation  
Post Office Box 400  
Kenner, LA 70063-0400  
United States

Telefono: 504-467-2787  
Fax: 504-469-9777  
E-mail: [parts@milnor.com](mailto:parts@milnor.com)

---

## **Hoe de noodzakelijke herstellwerkzaamheden Components Get**

Reparatie onderdelen kunnen worden besteld bij de erkende leverancier voor deze machine. Uw leverancier zal meestal over de nodige onderdelen in voorraad. U kunt ook onderdelen uit de Milnor ® fabriek.

Vertel de leverancier van de machine model-en serienummer en deze gegevens voor elk noodzakelijk onderdeel:

- De component nummer van deze handleiding
- De component naam indien bekend
- De benodigde hoeveelheid
- Het noodzakelijke transport eisen
- Het schema nummer
- Als de component is een motor of elektrische bediening, geven de gegevens van het typeplaatje van de gebruikte component.

Om de Milnor fabriek schrijven:

Pellerin Milnor Corporation  
Post Office Box 400  
Kenner, LA 70063-0400  
United States

Telefoon: 504-467-2787  
Fax: 504-469-9777  
Email: [parts@milnor.com](mailto:parts@milnor.com)

## Gerekli Onarım Bileşenleri Nasıl Gidilir?

Sen bu makine var onaylı tedarikçi makinenizi tamir parçaları alabilirsiniz. Sizin tedarikçi genellikle stok gerekli bileşenlere sahip olacak. Ayrıca Milnor ® fabrikadan bileşenleri alabilirsiniz.

Tedarikçi makinenin modeli ve seri numarası ve gerekli olan her bileşen için bu verileri söyle:

- Bu kılavuzda gelen bileşen numarası
- bileşen adı varsa
- gerekli miktar
- gerekli ulaşım şartları
- şematik numarası bilinen
- bileşen motor veya elektrik kontrol ise, kullanılan bileşen etiket verilerini verir.

Milnor fabrika yazmak için:

Pellerin Milnor Corporation  
Post Office Box 400  
Kenner, LA 70063-0400  
United States

telefon: 504-467-2787  
Fax: 504-469-9777  
e-posta: [parts@milnor.com](mailto:parts@milnor.com)

# MC7T5X11AU

W7T5XPLU/2024406N

BA			
BADV		W7T5XBW	08BHEPSPT
BAFR		W7T5XS+A	08BHFRCT
BAFR		W7T5XS+B	08BHFRCT
BAFR		W7T5XS+B	08BHFRDT
BAUP		W7T5XBW	08BH18EPXT
CR			
CRD		W7T5XS+	09C024D71
CRD		W7T5XS+A	09C024D71
CRD		W7T5XS+B	09C024D71
CRDL		W7T5XS+	09C024D71
CRDL		W7T5XS+A	09C024D71
CRDL		W7T5XS+B	09C024D71
CRE		W7T5XS+B	09C024D71
CS			
CSVP		W7T5XS+	09MC08C371
CSVP		W7T5XS+A	09MC08C371
CSVP		W7T5XS+B	09MC08C371
EF			
EF1		W7T5XS+A	09FF006AMA
EF2		W7T5XS+A	09FF006AMA
EF71A		W7T5XS+	09FF006AMA
EF71B		W7T5XS+	09FF006AMA
EFP1	<380 VOLTS	W7T5XLV	09FF006AWV
EFP2	<380 VOLTS	W7T5XLV	09FF006AWV
EFP1-HV	>380 VOLTS	W7T5XLV	09FF003AWV
EFP2-HV	>380 VOLTS	W7T5XLV	09FF003AWV
EM			
EMDL		W7T5XS+	09K062B71
EMDR		W7T5XEV	96D350SA71
ES			
ESPS	T5X,T6X	W7T5XBW	08PSS3401T
ESPS	G5X	W7T5XBW	08PSS2125T
EX			
EXHV	208VAC - 240VAC	W7T5XLV	09UB25AT71
EXHV-HV	380/480V - 240V	W7T5XLV	09UA025AAB
MT			
MTWE		W7T5XVPA	39G553AAT
MTWE		W7T5XVPB	39G553AAT
MTWE		W7T5XVPC	39G553AAT
MTWE	T5X	W7T5XVPD	39G553AAT
MTWE	T6X	W7T5XVPD	39G805BAT
MV			
MVDBR		W7T5XVPD	09MV100RES
MVINR	<380 VOLTS	W7T5XVPA	09MX030A74
MVINR	>380 VOLTS	W7T5XVPA	09MX030A96
MVINR	<380 VOLTS	W7TFXVPB	09MX030A74
MVINR	>380 VOLTS	W7TFXVPB	09MX030A96
MVINR	<380 VOLTS	W7TFXVPC	09MX030A74
MVINR	>380 VOLTS	W7TFXVPC	09MX030A96

# MC7T5X11AU


W7T5XPLU/2024406N

MVINR	<380 VOLTS	W7TFXVPD	09MWB01174
MVINR	<380 VOLTS	W7TFXVPD	09MWD01174
MVINR	>380 VOLTS	W7TFXVPD	09MWB00796
MVINR	>380 VOLTS	W7TFXVPD	09MWD00796
MVINV		W7T5XVPA	09MV030G74
MVINV		W7T5XVPB	09MV050F74
SH			
SHES	<b>OptionsI</b>	W7T5XS+B	09N508A
SH01	208/240VAC	W7T5XLV	09N050
SHDD		W7T5XS+	09N405PB10
SHDD		W7T5XS+A	09N405PB10
SHDD		W7T5XS+B	09N400CTBL
SK			
SKPR		W7T5XIA	09N127C
SM			
SMD		W7T5XS+	02 04177
SMD		W7T5XS+A	02 04177
SMD		W7T5XS+B	09R010D
SME		W7T5XS+B	02 04177
SMWVB		W7T5XIA	SAE03 151
SP			
SPLL		W7T5XIA	09N086A
SPHL		W7T5XIA	09N086A
ST			
STDB		W7T5XS+B	30RA175T
VE			
VEC1		W7T5XCF	MESSAGE MS
VEC2		W7T5XCF	MESSAGE MS
VEC3		W7T5XCF	MESSAGE MS
VEC4		W7T5XCF	MESSAGE MS
VEC5		W7T5XCF	MESSAGE MS
VEWC		W7T5XEV	96P057A71
VEFL		W7T5XEV	96P058A71
VEWH		W7T5XEV	96P057A71

Legend of Symbols  
 Leyenda de los símbolos  
 Legenda dei simboli

Legend of Symbole  
 Légende des symboles  
 Legende van de symbolen


Sembollerin Açıklaması




**BA = Printed Circuit Board**  
 Printed Circuit Board  
 Tableros de Circuitos Impresos  
 Printed Circuit Board  
 Printed Circuit Board  
 Printed Circuit Board  
 Baskılı Devre




**CB = Circuit Breaker**  
 Circuit Breaker  
 Cortacircuitos  
 Disjoncteur  
 Circuit Breaker  
 Schakelaar  
 Circuit Breaker  
 Şalter




**CD = Time Delay Relay**  
 Zeitrelais  
 Tiempo del Relé de Retardo  
 Relais à Retardement  
 Tempo di ritardo relè  
 Tijdrelais  
 Zaman Gecikmesi Röle




**CL = Latch Relay**  
 Latch Relay  
 Pestillo de Relé  
 Relais Loquet  
 Fermo Relè  
 Latch Relais  
 Röle mandal



**CR =** Relay  
Relais  
Relé  
Relais  
Relè  
Relais  
Röle



**CP =** Photo-Eye  
Foto-Eye  
Foto de Ojos  
Photo-Eye  
Photo-Eye  
Photo-Eye  
Fotograf Göz




**CS =** Contactor/Motor Starter  
Schütz / Motorstarter  
Contactor/Arrancador de Motor  
Contacteur/Démarrreur de Moteur  
Contattore/Motorino di Avviamento  
Contactor/Motor Starter  
Kontaktör / Motor Başlatan



**EB =** Audible Signal  
Akustische Signalgeräte  
Señal acústica  
Signal sonore  
Segnale acustico  
Geluidssignaal  
Sesli Sinyal



**EC =** Clutch  
Kupplung  
Embrague  
Embrayage  
Frizione  
Koppeling  
Debriyaj



**ED = Electronic Display**  
**Elektronische Anzeige**  
**Pantalla electrónica**  
**Affichage électronique**  
**Display elettronico**  
**Elektronische display**  
**Elektronik Display**



**EF = Fuse**  
**Sicherung**  
**Fusible**  
**Fusibles**  
**Fusibile**  
**Zekering**  
**kaynaştırmak**



**EL = Light**  
**Licht**  
**Luz**  
**Lumière**  
**Luce**  
**Licht**  
**ışık**



**EM = Electro Magnatic Solenoid**  
**Elektromagnet**  
**Solenoides electromagnéticas**  
**Solénoïde électromagnétique**  
**Solenoides elettromagnetiche**  
**Elektromagnetische Solenoid**  
**Elektromanyetik Solenoid**

---




**ES = Electronic Power Supply**  
**Elektronische Stromversorgung**  
**Fuente de alimentación electrónica**  
**Alimentation électronique**  
**Alimentazione elettronica**  
**Electronic Power Supply**  
**Elektronik Güç Kaynağı**

---



**ET = Thermal Overload**  
**Thermische Überlast**  
**Sobrecarga térmica**  
**Sovraccarico termico**  
**Surcharge thermique**  
**Thermische overbelasting**  
**termik Aşırı Yük**

---



**EX = Transformer**  
**Transformator**  
**Transformador**  
**Transformateur**  
**Trasformatore**  
**Transformator**  
**transformatör**


---

**KB = Keyboard/Keypad**  
**Keyboard/Keypad**  
**Teclado / Teclado Numérico**  
**Clavier**  
**Tastiera**  
**Keyboard / Toetsenbord**  
**Klavye / Tuş Takımı**


---




**MN = Electronic Monitor**  
**elektronische Überwachung**  
**sistema electrónico de control**  
**moniteur électronique**  
**Monitor elettronico**  
**elektronische Monitor**  
**Elektronik Monitor**




**MR = Motor**  
**Motor**  
**Motor**  
**Moteur**  
**Motore**  
**Motor**  
**Motor**




**MT = Board Connector**  
**Anschluss**  
**conector de la tarjeta**  
**Conseil de connecteur**  
**Connettore di bordo**  
**Board Connector**  
**Moderkortet**  
**Kurul Konnektör**




**MV = Motor Inverter**  
**Motor-Wechselrichter**  
**Motor Inverter**  
**moteur Inverter**  
**motore Inverter**  
**Motor Inverter**  
**Motor Inverter**



**PX = Proximity Switch**  
**Näherungsschalter**  
**Interruptor de proximidad**  
**contacteur de proximité**  
**Interruttore di proximita**  
**Naderingsschakelaar**  
**Anahtarı**



**SH = Switch Hand Operated**  
**Schalter Handbetätigte**  
**Interruptor de mano operada**  
**Commutateur géré à la main**  
**Interruttore manuale azionato**  
**Schakelaar Handbediende**  
**Anahtarı el kumandalı**




**SK = Switch Key Operated**  
**Switch Key betrieben**  
**Interruptor de llave**  
**Interrupteur à clé**  
**Interruttore a chiave**  
**Schakelaar sleutel bediend**  
**İşletilen Anahtar geçiş**



**SL = Switch Level Operated**  
**Schalteebene**  
**interruptor de nivel**  
**niveau Commutateur**  
**interruttore di livello**  
**schakelaar Level**  
**Anahtarı Seviye Operated**



**SM = Switch Mechanically Operated**  
**Mechanisch betätigte Schalter**  
**Interruptores de accionamiento mecánico**  
**Interrupteur à commande mécanique**  
**Interruttore di comando meccanico**  
**Schakelaar bediend Mechanisch**  
**Mekanik kumandalı geçiş**



**SP = Switch Pressure Operated**  
**Druckschalter**  
**Interruptor de presión**  
**Pressostat**  
**Interruttore di pressione**  
**Drukschakelaar**  
**Anahtarı Basınç Kumandalı**



**ST = Switch Temperature Operated**  
**Schalten Temperatur betrieben**  
**Temperatura interruptor operado**  
**Température par commutateur**  
**Temperatura interruttore**  
**Schakelaar Temperatuur**  
**Anahtarı Sıcaklık Operated**




**TB = Terminal Block**  
**Terminal Block**  
**Bloque de terminales**  
**Bornier**  
**Morsettiera**  
**terminal Block**  
**Terminal Bloğu**




**VE = Valve Electrically Operated**  
**Ventil elektrisch betriebene**  
**Electroválvula**  
**Électrovanne**  
**Valvola a funzionamento elettrico**  
**Valve elektrisch bediend**  
**Vana elektrikle çalışabilme**



**WC = Wiring Connector**  
**Wiring-Anschluss**  
**cableado del conector de**  
**Connecteur de câblage**  
**il cablaggio del connettore**  
**bedrading Connector**  
**kablolama Connector**



**ZF =** Rectifier  
Gleichrichter  
Rectificador  
Redresseur  
Raddrizzatore  
Gelijkrichter  
doğrultucu



board wiring  
 Platine Verdrahtung  
 placa de circuito  
 câblage de la carte  
 pannelo di cablaggio  
 raad van bestuur bedrading  
 kurulu kablolama

# W7T5XBWU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

17  
16  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
09  
08  
07  
06  
05  
04  
03  
02  
01  
00


2020293A

flushing supplies  
 flushing Vorräte  
 suministros de flushing  
 fournitures flushing  
 forniture di lavaggio  
 spoelen benodigdheden  
 yıkama malzemeleri


# W7T5XCFU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2017165A



W7T5XS+/12  
W7T5XS+/13



00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

W7T5XS+/13  
W7T5XS+/13



electric valves  
elektrische Ventile  
válvulas eléctricas  
vannes électriques  
valvole elettriche  
elektrische kleppen  
elektrikli vanalar

# W7T5XEVU

PELLERIN MILNOR CORPORATION


2017165A

microprocessor inputs  
 Mikroprozessor—Eingänge  
 entradas del microprocesador  
 entrées microprocesseur  
 microprocessore ingressi  
 microprocessor—ingangen  
 mikroişlemci giriş

# W7T5XIAU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2017066A






control transformer  
 Steuertransformator  
 control del transformador  
 transformateur de commande  
 trasformatore di controllo  
 stuurstroomtransformator  
 kontrol transformatörü


# W7T5XLVU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2017365A



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13



start circuit  
 starten Schaltung  
 circuito de arranque  
 démarrage circuit  
 avviamento circuito  
 beginnen circuit  
 devre başlar


# W7T5XS+U

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2017165A

S-06

S-04




start circuit  
 starten Schaltung  
 circuito de arranque  
 démarrage circuit  
 avviamento circuito  
 beginnen circuit  
 devre başlar

# W7T5XS+AU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

T6X start circuit  
T6X starten Schaltung  
T6X circuito de arranque  
T6X démarrage circuit  
T6X avviamento circuito  
T6X beginnen circuit  
T6X devre başlar



# W7T5XS+BU

PELLERIN MILNOR CORPORATION


2024406A

GPD305  
 speed controller  
 Drehzahlregler  
 regulador de velocidad  
 régulateur de vitesse  
 regolatore di velocità  
 snelheidsregelaar  
 hız kontrol

# W7T5XVPAU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2015162A





GPD315  
 speed controller  
 Drehzahlregler  
 regulador de velocidad  
 régulateur de vitesse  
 regulatore di velocità  
 snelheidsregelaar  
 hız kontrol

# W7T5XVPBU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2015162A





GPD506 1PH  
 speed controller  
 Drehzahlregler  
 regulador de velocidad  
 régulateur de vitesse  
 regolatore di velocità  
 snelheidsregelaar  
 hız kontrol

# W7T5XVPCU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2015162A








00  
01  
02  
03  
04  
05  
06  
07  
08  
09  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18

V1000/GA500  
 speed controller  
 Drehzahlregler  
 regulador de velocidad  
 régulateur de vitesse  
 regolatore di velocità  
 snelheidsregelaar  
 hız kontrol

# W7T5XVPDU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2021304A



18  
17  
16  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
09  
08  
07  
06  
05  
04  
03  
02  
01  
00