



Published Manual Number/ECN: MC6HSR2ZAU/2024502A

- Publishing System: TPAS2
- Access date: 12/26/2024
- Document ECNs: Latest

# 42044, 60044 & 72044 SR2,SR3



PELLERIN MILNOR CORPORATION POST OFFICE BOX 400, KENNER, LOUISIANA 70063-0400, U.S.A.



## MC6HSR2ZAU/24502A

1	Text information / Die Übersetzung des Textes / La traducción del texto / La traduction du texte / traduzione testo / tekst vertalen / Textöversättning	WX2011004U/2012136A
2	Safety / Sicherheit / seguridad / sécurité / sicurezza / veiligheid / säkerhet	WX2011003U/2012136A
3	Repair parts / Ersatzteile / Las partes de repuesto / Les pièces de rechange / riparare le parti / reparatie onderdelen / reservdelar	WX2011001U/2012136A
7	Parts List / Ersatzteilliste / Lista de piezas / Liste des pièces / Elenco dei componenti / nomenclatuur / reservdelslista	W6W5SZPLU/2024353N
14	Legend of Symbols / Legend of Smbole / Leyenda de los simbolos / Légende des symboles / Legenda dei simboli / Legende van de symbolen / Symbolförklaringar	WX2011002U/2012136A
22	AUTOSPOT-clean side / Reinseite / Limpie el lado / Nettoyez côté / pulire lato / Maak kant / rena sidan	W6W5SZACAU/2014152A
23	AUTOSPOT circuit / Schaltung / circuito / circuit / circuito / circuit / krets	W6W5SZASU/2024414A
24	72044- AUTOSPOT circuit / Schaltung / circuito / circuit / circuito / circuit / krets	W6W5SZASAU/2014152A
25	Board wiring / Foren-Verdrahtung / Junta de cableado / câblage Conseil / pannello di cablaggio / Board bedrading / board ledningar	W6W5SZBWU/2021045A
26	Flushing supplies / Flushing Lieferungen / suministros de Flushing / fournitures Flushing / forniture di Flushing / Vlissingen levert / spolning leveranser	W6W5SZCFU/2024214A
27	Supply relays / Versorgung Relais / relés de suministro / relais d'approvisionnement / alimentazione relè / Supply relais / tillhandahållande reläer	W6W5SZCPU/2014152A
28	clean-soil controls / clean - Boden-Kontrollen / controles de limpieza-suelo / propres contrôles-sol / controlli puliti-suolo / schoon-bodem controles / rena-jord kontroller	W6W5SZCSU/2016374A
29	72044 clean-soil controls / clean - Boden-Kontrollen / controles de limpieza-suelo / propres contrôles-sol / controlli puliti-suolo / schoon-bodem controles / rena-jord kontroller	W6W5SZCSAU/2021023A
30	Supplies 6-15 / Zubehör 6-15 / Fuenres de 6-15 / Fournitures 6-15 / forniture 6-15 / supplies 6-15 / leveranser 6-15	W6W5SZCXU/2016374A
31	Door circuit / Tür-Schaltung / puerta del circuito / circuit de porte / Porta del circuito / Door circuit / dörren krets	W6W5SZDU/2016374A
32	72044 Door circuit / Tür-Schaltung / puerta del circuito / circuit de porte / Porta del circuito / Door circuit / dörren krets	W6W5SZDAU/2020432A
33	42/60WP2&3 electric valves/elektrische Ventile/válvulas eléctricas/vannes électriques/valvole elettriche/elektrische kleppen	W6W5SZEUV/2024145A

## MC6HSR2ZAU/24502A

34	72044 Electric valves / Elektrische Ventile / válvulas eléctricas / vannes électriques / panneloelettrovalvole do cablaggio / elektrische kranen / elektriska ventilerna	W6W5SZEVAU/2020532A
35	Optional flashing lights / Optional Blinklichter / Luces intermitentes opcionales / Feux clignotants en option / Luci lampeggianti opzionali / Optionele zwaailichten / Valfria blinkande lampor	W6W5SZFSU/2020214A
36	Inputs / Eingänge / Entradas / Entrées / Ingressi / Ingangen / ingångar	W6W5SZI1U/2016173A
37	72044 motor connections / Motorschütze / motor de contactores / contacteurs du moteur / del motore contattori / magneetschakelaars / motorkontaktoer	W6W5SZMCAU/2023104A
38	42044, 60044 - 600V wiring / 600V Verkabelung / cableado 600V / câblage 600V / cablaggio 600V / 600V bedrading / 600V ledningar	W6W5SZMT6U/2019454A
39	72044 motor connections / Motoranschlüsse / conexiones del motor / connexions du moteur / collegamenti del motore / motoraansluitingen / motoranslutningarna	W6W5SZMTAU/2014152A
40	20 programable outputs / 20 programmierbare Ausgänge / 20 salidas programables / 20 sorties programmables / 20 uscite programmabili / 20 programmeerbare uitgangen / 20 programmerbara utgångar	W6W5SZOPU/2014152A
41	Control circuit transformer / Steuertransformator / El circuito de control del transformador / Le circuit de commande du transformateur / Trasformatore ausiliario / Stuurkring transformator / Styrkrets transformator	W6W5SZPSU/2019394A
42	Start circuit / starten Schaltung / Inicio del circuito / Début circuit / Inizio del circuito / Start circuit / starta krets	W6W5SZS+U/2018233A
43	72044 Start circuit / starten Schaltung / Inicio del circuito / Début circuit / Inizio del circuito / Start circuit / starta krets	W6W5SZS+AU/2023462A
44	master switch / Hauptschalter / interruptor principal / interrupteur principal / interruttore generale / hoofdschakelaar / huvudströmbrytare	W6W5SZSPU/2014152A
45	72044 master switch / Hauptschalter / interruptor principal / interrupteur principal / interruttore generale / hoofdschakelaar / huvudströmbrytare	W6W5SZSPAU/2019505A
46	42044 60044 inverter / Wechselrichter / del inverter / inverseur / inverter / omvormer / inverter	W6W5SZVPU/2024502A
47	60044 inverter / Wechselrichter / del inverter / inverseur / inverter / omvormer / inverter	W6W5SZVPAU/2024502A

The text in this Circuit Guide is provided in the following languages:

- |                   |            |            |
|-------------------|------------|------------|
| 1. <b>English</b> | 4. French  | 7. Swedish |
| 2. German         | 5. Italian |            |
| 3. Spanish        | 6. Dutch   |            |
- 

Der Text in dieser Schaltung Guide ist in folgenden Sprachen zur Verfügung:

- |                   |                   |               |
|-------------------|-------------------|---------------|
| 1. Englisch       | 4. Französisch    | 7. Schwedisch |
| 2. <b>Deutsch</b> | 5. Italienisch    |               |
| 3. Spanisch       | 6. Niederländisch |               |
- 

El texto de esta guía se proporciona Circuito en los siguientes idiomas:

- |                   |             |          |
|-------------------|-------------|----------|
| 1. Inglés         | 4. Francés  | 7. Sueco |
| 2. Alemán         | 5. Italiano |          |
| 3. <b>Español</b> | 6. Holandés |          |
- 

Le texte de ce guide est fourni Circuit dans les langues suivantes:

- |             |                    |            |
|-------------|--------------------|------------|
| 1. Anglais  | 4. <b>Français</b> | 7. Suédois |
| 2. Allemand | 5. Italien         |            |
| 3. Espagnol | 6. Néerlandais     |            |
- 

Il testo in questa Guida Circuit sono fornite nelle seguenti lingue:

- |             |                    |            |
|-------------|--------------------|------------|
| 1. Inglese  | 4. Francese        | 7. Svedese |
| 2. Tedesco  | 5. <b>Italiano</b> |            |
| 3. Spagnolo | 6. Olandese        |            |
- 

De tekst in dit circuit gids vindt u in de volgende talen:

- |           |                      |           |
|-----------|----------------------|-----------|
| 1. Engels | 4. Frans             | 7. Zweeds |
| 2. Duits  | 5. Italiaans         |           |
| 3. Spaans | 6. <b>Nederlands</b> |           |
- 

Texten i denna krets Guide ges på följande språk:

- |             |                 |                   |
|-------------|-----------------|-------------------|
| 1. Engelska | 4. Franska      | 7. <b>Svenska</b> |
| 2. Tyska    | 5. Italienska   |                   |
| 3. Spanska  | 6. Nederländska |                   |
-



Read the separate safety manual before installing, operating, or servicing

---



Lesen Sie die separaten Sicherheits-Hanbuch vor der Installation, Betrieb oder die Wartung

---



Lea el manual de seguridad por separado antes de la instalación, operación o mantenimiento

---



Lisez le manuel de sécurité séparées avant d'installer, d'exploitation ou d'entretien

---



Leggere il manuale separato di sicurezza prima di installare, utilizzare o effettuare manutenzione

---



Lees de afzonderlijke veiligheid handleiding voor het installeren, bedienen of onderhoud

---



Läs häftet Säkerhets-manualen innan du installerar, använder eller underhåller

---

## How to Get the Necessary Repair Components

You can get components to repair your machine from the approved supplier where you got this machine. Your supplier will usually have the necessary components in stock. You can also get components from the Milnor® factory.

Tell the supplier the machine model and serial number and this data for each necessary component:

- The component number from this manual
- The component name if known
- The necessary quantity
- The necessary transportation requirements
- The schematic number
- If the component is a motor or electrical control, give the nameplate data from the used component.

To write the Milnor factory:

Pellerin Milnor Corporation  
Post Office Box 400  
Kenner, LA 70063-0400  
United States

Telephone: 504-467-2787  
Fax: 504-469-9777  
Email: [parts@milnor.com](mailto:parts@milnor.com)

---

## Wie bestellt man Ersatzteile

Sie bekommen die Teile von Ihrem autorisierten Milnor Händler. In der Regel haben die eine grosse Auswahl an Teilen am Lager. Sie können auch Teile von der Fabrik bekommen. Milnor®

Bei Bestellungen geben Sie bitte die Maschinen Type und die Seriennummer an sowie nachstehende Information.

- Die Teile Nummer aus dieser Anleitung
- Den Namen des Teils sofern bekannt
- Die gewünschte Anzahl
- Versandinstruktionen
- Sie bitte auch die Nummer des Schaltschemas an.
- Wenn es sich um einen Motor oder um ein Kontrollteil handel, geben Sie bitte die Daten die auf dem Namensschild ersichtlich sind an..

Um an die Fabrik zu schreiben:

Pellerin Milnor Corporation  
Post Office Box 400  
Kenner, LA 70063-0400  
United States

Telephone: 504-467-2787  
Fax: 504-469-9777  
E-mail: [parts@milnor.com](mailto:parts@milnor.com)

## Cómo obtener los componentes necesarios de reparación

Usted puede conseguir los componentes para reparar la máquina desde el proveedor autorizado de esta máquina. Su proveedor por lo general tienen un balance de los componentes necesarios. También puede obtener los componentes de la fábrica de Milnor ®.

Dígale al proveedor del modelo de máquina y número de serie y estos datos para cada componente necesario:

- El número de componente de este manual
- El nombre del componente, si se conoce
- La cantidad necesaria
- Los requisitos necesarios de transporte
- El diagrama de cableado de número
- Si el componente es un motor o de controles eléctricos, dar los datos de identificación de los componentes utilizados.

Para escribir la fábrica de Milnor:

Pellerin Milnor Corporation,  
Post Office Box 400  
Kenner, LA 70063-0400  
United States

Teléfono: 504-467-2787

Fax: 504-469-9777

Correo electrónico: parts@milnor.com

---

## Comment obtenir les composants de réparation nécessaires

Vous pouvez obtenir des composants pour réparer votre machine à partir du fournisseur agréé où vous avez obtenu cette machine. Votre fournisseur aura habituellement les composants nécessaires en stock. Vous pouvez également obtenir des composants de l'usine de Milnor ®.

Dites au fournisseur le modèle de la machine et le numéro de série et ces données pour chacune des composantes nécessaires:

- Le numéro de la composante de ce manuel
- Le nom du composant s'il est connu
- La quantité nécessaire
- Les besoins de transport nécessaires
- Le nombre schématiques
- Si le composant est un moteur ou de commande électrique, donnent la plaque signalétique de l'appareil utilisé.

Pour écrire l'usine de Milnor:

Pellerin Milnor Corporation  
Post Office Box 400  
Kenner, LA 70063-0400  
United States

Téléphone: 504-467-2787

Télécopieur: 504-469-9777

Email: parts@milnor.com

WX2011001/20112283



## **Come ottenere i pezzi necessari per le riparazioni**

Potete ottenere i componenti per riparare la vostra macchina dal fornitore acquistato la macchina. Solitamente il vostro fornitore ha i componenti Potete inoltre ottenere i componenti dalla Milnor® fabbrica.

Dite al fornitore del modello di macchina e numero di serie e questi dati per ogni componente necessario:

- Il numero dei componenti di questo manuale
- Il nome del componente se noti
- La quantità necessaria
- I requisiti necessari di trasporto
- Fornite il numero dello schema se conosciuto
- Se il componente è un motore elettrico o di controllo, fornire i dati di targa del componente utilizzato.

Per scrivere alla fabbrica Milnor:

Pellerin Milnor Corporation  
Post Office Box 400  
Kenner, LA 70063-0400  
United States

Telefono: 504-467-2787  
Fax: 504-469-9777  
E-mail: [parts@milnor.com](mailto:parts@milnor.com)

---

## **Hoe de noodzakelijke herstellwerkzaamheden Components Get**

Reparatie onderdelen kunnen worden besteld bij de erkende leverancier voor deze machine. Uw leverancier zal meestal over de nodige onderdelen in voorraad. U kunt ook onderdelen uit de Milnor ® fabriek.

Vertel de leverancier van de machine model-en serienummer en deze gegevens voor elk noodzakelijk onderdeel:

- De component nummer van deze handleiding
- De component naam indien bekend
- De benodigde hoeveelheid
- Het noodzakelijke transport eisen
- Het schema nummer
- Als de component is een motor of elektrische bediening, geven de gegevens van het typeplaatje van de gebruikte component.

Om de Milnor fabriek schrijven:

Pellerin Milnor Corporation  
Post Office Box 400  
Kenner, LA 70063-0400  
United States

Telefoon: 504-467-2787  
Fax: 504-469-9777  
Email: [parts@milnor.com](mailto:parts@milnor.com)

## Hur får man den nödvändiga reparationen komponenter

Du kan få komponenter för att reparera din maskin från godkänd leverantör där du fick denna maskin. Din leverantör kommer vanligtvis ha de nödvändiga komponenter i lager. Du kan också få komponenter från Milnor ® fabriken.

Tala om leverantören maskinens modell och serienummer och detta data för varje nödvändig del:

- Komponent nummer från denna handbok
- Komponent Namnet om det är känt
- Den nödvändiga mängden
- De nödvändiga transporter Kraven
- Den schematiska Antalet
- Om komponenten är en motor eller elektrisk styrning ger märkskylten data från den använda komponenten

För att skriva Milnor fabriken:

Pellerin Milnor Corporation  
Post Office Box 400  
Kenner, LA 70063-0400  
United States

telefon: 504-467-2787  
Fax: 504-469-9777  
e-post: [parts@milnor.com](mailto:parts@milnor.com)

---

# MC6HSR2ZAU

W6W5SZPLU/2024353N

BA			
BAD-1		W6W5SZBWU	08BSADCT
BDA-1		W6W5SZBWU	08BSDACT
BIO-1		W6W5SZBWU	08BS816CHT
BIO-2		W6W5SZBWU	08BS816CHT
BIO-A		W6W5SZBWU	08BS816CTA
BLB		W6W5SZBWU	08BNLTT
BO24-1		W6W5SZBWU	08BSO24AT
BO24-2		W6W5SZBWU	08BSO24AT
BO24-3		W6W5SZBWU	08BSO24AT
BPB		W6W5SZBWU	08BHA9D4T
BSP		W6W5SZVPU	08BNDSRBT
CB			
CB1		W6W5SZMTAU	09FC032CAA
CB2		W6W5SZMTAU	09FC016CAA
CD			
CDEXN		W6W5SZSPAU	09CA100A37
CDS+N		W6W5SZS+AU	09CA100A37
CDVS		W6W5SZS+U	09CA100A37
CL			
CLDCC		W6W5SZZDU	09CL2C-C37
CLDCC		W6W5SZDAU	09CL2C-C37
CLDCC		W6W5SZS+U	09CL2C-C37
CLDCD		W6W5SZZDU	09CL2C-C37
CLDCD		W6W5SZDAU	09CL2C-C37
CLDCD		W6W5SZS+U	09CL2C-C37
CLPCC		W6W5SZCSU	09CL2C-C37
CLPCC		W6W5SZCSAU	09CL2C-C37
CLPCC		W6W5SZCSU	09CL2C-C37
CR			
CRAC		W6W5SZZDU	09C024D37
CRAD		W6W5SZZDU	09C024D37
CRADC	42044	W6W5SZVP	09C024D37
CRADC	60044	W6W5SZVPA	09C024D37
CRAS		W6W5SZZDU	09C024D37
CRASA		W6W5SZASAU	09C024D37
CRASB		W6W5SZASAU	09C024D37
CRASI		W6W5SZASAU	09C024D37
CRASJ		W6W5SZASAU	09C024D37
CRASK		W6W5SZASAU	09C024D37
CRASL		W6W5SZASAU	09C024D37
CRASM		W6W5SZASAU	09C024D37
CRASS		W6W5SZASAU	09C024D37
CRAST		W6W5SZASAU	09C024D37
CRAT		W6W5SZZDU	09C024D37
CRC01		W6W5SZCPU	09C024D37
CRC02		W6W5SZCPU	09C024D37
CRC03		W6W5SZCPU	09C024D37
CRC04		W6W5SZCPU	09C024D37
CRC05		W6W5SZCPU	09C024D37

# MC6HSR2ZAU

W6W5SZPLU/2024353N

CRC06		W6W5SZCPU	09C024D37
CRC07		W6W5SZCPU	09C024D37
CRC08		W6W5SZCPU	09C024D37
CRC09		W6W5SZCPU	09C024D37
CRC10		W6W5SZCPU	09C024D37
CRC11		W6W5SZCPU	09C024D37
CRC12		W6W5SZCPU	09C024D37
CRC13		W6W5SZCPU	09C024D37
CRC14		W6W5SZCPU	09C024D37
CRC15		W6W5SZCPU	09C024D37
CRCCR		W6W5SZCSU	09C024D37
CRCCR		W6W5SZCSAU	09C024D37
CRCSG		W6W5SZCS	09C024D37
CRPCC		W6W5SZCSU	09C024D37
CRPCC		W6W5SZCSAU	09C024D37
CRPCD		W6W5SZCSAU	09C024D37
CRPCO		W6W5SZDU	09C024D37
CRPLA		W6W5SZDU	09C024D37
CRPLA		W6W5SZSPAU	09C024D37
CRPLC		W6W5SZDU	09C024D37
CRPLC		W6W5SZDAU	96R301B37
CRPLS		W6W5SZDU	09C024D37
CRPLS		W6W5SZDAU	96R301B37
CRS+		W6W5SZS+U	09C024D37
CRS+		W6W5SZS+AU	09C024D37
CRS+A		W6W5SZS+U	09C024D37
CRS+S		W6W5SZS+AU	09C024D37
CRSG		W6W5SZS+	09C024D37
CRSOC		W6W5SZDAU	96R301B37
CRSOE		W6W5SZDAU	96R301B37
CRSOS		W6W5SZDAU	96R301B37
CRSOT		W6W5SZDAU	96R301B37
CRSP		W6W5SZSPAU	09C024D37
CRSS		W6W5SZS+AU	09C024D37
CS			
CSDR		W6W5SZMCAU	09MC04E337
CSE1		W6W5SZMCAU	09MC04L337
CSE2		W6W5SZMCAU	09MC04L337
CSJC		W6W5SZMCAU	09MR04B337
CSVS	42044	W6W5SZS+U	09M08G337
CSVS	60044	W6W5SZS+U	09M08N337
CSWA		W6W5SZMCAU	09MR04J337
CSWC		W6W5SZMCAU	09MR04J337
EB			
EBPCC		W6W5SZDU	09H015
EBPCC		W6W5SZDAU	09H015
EBSG		W6W5SZS+U	09H015
EBSG		W6W5SZS+AU	09H015
EF			
EFLEDC		W6W5SZFS	09H025V12

# MC6HSR2ZAU

W6W5SZPLU/2024353N

EFLEDS		W6W5SZFS	09H025V12
EF			
EF16X		W6W5SZMCAU	09FF002AMG
EF16Y		W6W5SZMCAU	09FF002AMG
EF37		W6W5SZPSU	09FF006AMA
EFP1	<250V	W6W5SZPSU	09FF006AWV
EFP1	>250V	W6W5SZPSU	09FF003AWV
EFP2	<250V	W6W5SZPSU	09FF006AWV
EFP2	>250V	W6W5SZPSU	09FF003AWV
EL			
ELASC		W6W5SZASAU	09J060A37
ELASS		W6W5SZASAU	09J060A37
ELPCG		W6W5SZCSU	09J060A37
ELPCG		W6W5SZCSAU	09J060G37
ELPCR		W6W5SZCSU	09J060A37
ELPCR		W6W5SZCSAU	09J060A37
ELPS		W6W5SZASU	09J060A37
ELPS		W6W5SZASU	09J060A37
ELPSG		W6W5SZCSU	09J060A37
ELPSG		W6W5SZCSAU	09J060R37
ELPSR		W6W5SZCSU	09J060A37
ELPSR		W6W5SZCSAU	09J060A37
ELSG		W6W5SZS+U	09J060A37
ELSG		W6W5SZS+AU	09J060A37
ELSPC		W6W5SZS+	09N507E
ELSPS		W6W5SZS+	09N507E
EM			
EMAS		W6W5SZMCAU	54H164A
EMHR		W6W5SZS+	38C202
EMS			
EMSPC		W6W5SZDAU	09N505
EMSPS		W6W5SZDAU	09N505
ES			
ESPS		W6W5SZBWU	08PSS3401T
ESPS2		W6W5SZBWU	08PSS2401T
ET			
ETDR	72044	W6W5SZMTAU	09FTC0120T
ETE1	72044 <346V	W6W5SZMTAU	09FTC0230T
ETE1	72044 >346V	W6W5SZMTAU	09FTC0140T
ETE2	72044 <346V	W6W5SZMTAU	09FTC0230T
ETE2	72044 >346V	W6W5SZMTAU	09FTC0140T
ETVS	42044	W6W5SZVPU	09FTD0121T
ETVS	60044	W6W5SZVPU	09FTD0230T
ETWA	72044 <346V	W6W5SZMTAU	09FTC0121T
ETWA	72044 >346V	W6W5SZMTAU	09FTC0120T
EX			
EX37-1		W6W5SZPSU	09UA025A37
EX37-2		W6W5SZPSU	09UA025AAB
EX37-3		W6W5SZPSU	09U251AB37
EX37-4		W6W5SZPSU	09UA025AA83

# MC6HSR2ZAU

W6W5SZPLU/2024353N

EX96A	42044 600V	W6W5SZMT6	09US050A96
EX96A	60044 600V	W6W5SZMT6	09US100A96
EX96B	42044 600V	W6W5SZMT6	09US050A96
EX96B	60044 600V	W6W5SZMT6	09US100A96
EXAS		W6W5SZMCAU	09UB100A16
MS	42044	W6W5SZVPU	09X370
MS	60044	W6W5SZVPAU	09X370
MT			
MTD		W6W5SZVPU	MESSAGE SO
MTV			
MTVS	42044	W6W5SZS+U	13AF100A37
MTVS	60044	W6W5SZS+U	13AF235A37
MV			
MVDBR	42044	W6W5SZVPU	09MV020RES
MVDBR	60044	W6W5SZVPAU	09MV011RET
MVDBU	60044 <250V	W6W5SZVPAU	09MVBT25LC
MVINR	42044 <250V	W6W5SZVPU	09MX300A74
MVINR	42044 >250V	W6W5SZVPU	09MX300A96
MVINR	60044 <250V	W6W5SZVPAU	09MX600A74
MVINR	60044 >250V	W6W5SZVPAU	09MX600A96
MVINV	42044 <250V	W6W5SZVPU	09MWC07574
MVINV	42044 >250V	W6W5SZVPU	09MWC03996
MVINV	60044 <250V	W6W5SZVPAU	09MWC14574
MVINV	60044 >250V	W6W5SZVPAU	09MWC07596
MVLF	42044	W6W5SZVPU	09MVFILTR1
MVLF	60044	W6W5SZVPAU	09MVFILTR1
PS			
PSFL		W6W5SZFS	08PSS3401T
PX			
PX1C		W6W5SZASU	09RPS07RDS
PX1S		W6W5SZASU	09RPS07RDS
PX2C		W6W5SZASU	09RPS07RDS
PX2S		W6W5SZASU	09RPS07RDS
PXSP		W6W5SZVPU	09RPS07RDS
RS			
RS01		W6W5SZBW	ECEUMTRES
RS02		W6W5SZBW	ECEUV8R
SC			
SCAS1		W6W5SZASAU	09R015
SCAS2		W6W5SZASAU	09R015
SCAS3		W6W5SZASAU	09R015
SCAS4		W6W5SZASAU	09R015
SCAS5		W6W5SZACAU	09R014A
SCAS6		W6W5SZACAU	09R014A
SH			
SHASC		W6W5SZACAU	09N041R
SHASC		W6W5SZASU	09N041R
SHASC		W6W5SZVPU	09N041R
SHASS		W6W5SZASU	09N041R
SHASS		W6W5SZASAU	09N041R

# MC6HSR2ZAU

W6W5SZPLU/2024353N

SHASS		W6W5SZVPU	09N041R
SHC+C		W6W5SZDU	09N405PB10
SHCCR		W6W5SZCSU	09N405PB11
SHCCR		W6W5SZCSAU	09N405PB11
SHDOC		W6W5SZDU	09N405PB11
SHDOC		W6W5SZDAU	09N405PB11
SHDOC		W6W5SZS+U	09N405PB11
SHDOS		W6W5SZDU	09N405PB11
SHDOS		W6W5SZDAU	09N405PB11
SHS+		W6W5SZDU	09N405PG10
SHS+		W6W5SZS+AU	09N405PG10
SHS+C		W6W5SZDAU	09N405PG10
SHSEC		W6W5SZS+U	09N505
SHSEC		W6W5SZS+	09N507F
SHSES		W6W5SZS+U	09N505
SHSES		W6W5SZS+	09N507F
SHSMA		W6W5SZSPU	09N405M210
SHSMA		W6W5SZSPAU	09N405M210
SHWCF		W6W5SZCFU	09N405S320
SHWJC		W6W5SZACAU	09N405S211
SHWJC		W6W5SZVPU	09N405S211
SHWJC	SWITCH-JOG CLEAN	W6W5SZVPAU	09N405S211
SHWJS		W6W5SZASAU	09N405M211
SHWJS		W6W5SZVPU	09N405S211
SHWJS	SWITCH-JOG SOIL S	W6W5SZVPAU	09N405S211
SM			
SMCD		W6W5SZS+U	09RM01212S
SMCD2		W6W5SZS+AU	09RM01212S
SMERB		W6W5SZS+U	09R008A
SMERB		W6W5SZS+AU	09R008A
SMPLC		W6W5SZDU	09R012
SMPLC		W6W5SZDAU	09R012
SMPLS		W6W5SZDU	09R012
SMPLS		W6W5SZDAU	09R012
SMSD		W6W5SZS+U	09RM01212S
SMSD2		W6W5SZS+AU	09RM01212S
SMWVB		W6W5SZS+U	09R020
SMWVB		W6W5SZS+AU	09R020
SP			
SPB2R		W6W5SZS+AU	09N082A
SPBR		W6W5SZI1U	09N082A
SPOF	42044/60044	W6W5SZEVA	09N069
SPOF	72044	W6W5SZEVA	09N069
TP			
TP		W6W5SZBWU	30R0043PB
VE			
VEAS		W6W5SZASAU	96R301B37
VEB2R		W6W5SZSPU	96R302B37
VEB2R		W6W5SZSPAU	96R302B37
VEC01		W6W5SZCFU	96TDC2AA37

# MC6HSR2ZAU

W6W5SZPLU/2024353N

VEC02		W6W5SZCFU	96TDC2AA37
VEC03	42044	W6W5SZCFU	96TCC2AA37
VEC03	60044/72044	W6W5SZCFU	96TDC2AA37
VEC04	42044	W6W5SZCFU	96TCC2AA37
VEC04	60044/72044	W6W5SZCFU	96TDC2AA37
VEC05	42044	W6W5SZCFU	96TCC2AA37
VEC05	60044/72044	W6W5SZCFU	96TDC2AA37
VEC06		W6W5SZCXU	by others/von anderen/por otros/par d'autres/da altri/door anderen
VEC07		W6W5SZCXU	by others/von anderen/por otros/par d'autres/da altri/door anderen
VEC08		W6W5SZCXU	by others/von anderen/por otros/par d'autres/da altri/door anderen
VEC09		W6W5SZCXU	by others/von anderen/por otros/par d'autres/da altri/door anderen
VEC10		W6W5SZCXU	by others/von anderen/por otros/par d'autres/da altri/door anderen
VEC11		W6W5SZCXU	by others/von anderen/por otros/par d'autres/da altri/door anderen
VEC12		W6W5SZCXU	by others/von anderen/por otros/par d'autres/da altri/door anderen
VEC13		W6W5SZCXU	by others/von anderen/por otros/par d'autres/da altri/door anderen
VEC14		W6W5SZCXU	by others/von anderen/por otros/par d'autres/da altri/door anderen
VEC15		W6W5SZCXU	by others/von anderen/por otros/par d'autres/da altri/door anderen
VECFM		W6W5SZCXU	by others/von anderen/por otros/par d'autres/da altri/door anderen
VEDRR		W6W5SZEUV	96R302B37
VEDRR		W6W5SZEVAU	96R302B37
VEDRS		W6W5SZEUV	96R301B37
VEDRS		W6W5SZEVAU	96R301B37
VEPCC		W6W5SZDU	96R301B37
VEPCC		W6W5SZDAU	96R301B37
VEPLC		W6W5SZDU	96R301B37
VEPLC		W6W5SZDAU	96R301B37
VEPLS		W6W5SZDU	96R301B37
VEPLS		W6W5SZDAU	96R301B37
VEPPI		W6W5SZS+AU	96T1001A37
VEPPS		W6W5SZS+U	96R301B37
VESC		W6W5SZCFU	96R301B37
VESTM		W6W5SZEUV	96R301B37
VESTM		W6W5SZEVAU	96R301B37
VETCW		W6W5SZEUV	96R301B37
VETCW		W6W5SZEVAU	96R301B37
VEWBR		W6W5SZEUV	96R301B37
VEWBR		W6W5SZEVAU	96R301B37
VEWBRS		W6W5SZEUV	96R301B37
VEWBRS		W6W5SZEVAU	96R301B37
VEWCL		W6W5SZSPAU	96TBC3BA37
VEWCLA		W6W5SZSPAU	96R302B37
VEWPD		W6W5SZSPU	96R301B37
VEWPD		W6W5SZSPAU	96TCC3AA37
VEWVC		W6W5SZEUV	96R301B37
VEWVC		W6W5SZEVAU	96R301B37
VEVVH		W6W5SZEUV	96R301B37
VEVVH		W6W5SZEVAU	96R301B37
VEVVX		W6W5SZEUV	96R301B37
VEVVX		W6W5SZEVAU	96R301B37
ZF			



# MC6HSR2ZAU

W6W5SZPLU/2024353N

ZFAS		W6W5SZMCAU	09A020EBR
------	--	------------	-----------

Legend of Symbols  
 Leyenda de los símbolos  
 Legenda dei simboli

Legend of Symbole  
 Légende des symboles  
 Legende van de symbolen


Symbolförklaringar




**BA = Printed Circuit Board**  
 Printed Circuit Board  
 Tableros de Circuitos Impresos  
 Printed Circuit Board  
 Printed Circuit Board  
 Printed Circuit Board  
 Tryckta kretskort




**CB = Circuit Breaker**  
 Circuit Breaker  
 Cortacircuitos  
 Disjoncteur  
 Circuit Breaker  
 Schakelaar  
 Circuit Breaker  
 Circuit Breaker




**CD = Time Delay Relay**  
 Zeitrelais  
 Tiempo del Relé de Retardo  
 Relais à Retardement  
 Tempo di ritardo relè  
 Tijdrelais  
 Tidrelä




**CL = Latch Relay**  
 Latch Relay  
 Pestillo de Relé  
 Relais Loquet  
 Fermo Relè  
 Latch Relais  
 latch Relä



**CR =** Relay  
 Relais  
 Relé  
 Relais  
 Relè  
 Relais  
 Relä



**CP =** Photo-Eye  
 Foto-Eye  
 Foto de Ojos  
 Photo-Eye  
 Photo-Eye  
 Photo-Eye  
 Photo-Eye




**CS =** Contactor/Motor Starter  
 Schütz / Motorstarter  
 Contactor/Arrancador de Motor  
 Contacteur/Démarrreur de Moteur  
 Contattore/Motorino di Avviamento  
 Contactor/Motor Starter  
 Kontaktor / Motorskyddsbytare



**EB =** Audible Signal  
 Akustische Signalgeräte  
 Señal acústica  
 Signal sonore  
 Segnale acustico  
 Geluidssignaal  
 Ljudsignal




**EC =** Clutch  
 Kupplung  
 Embrague  
 Embrayage  
 Frizione  
 Koppeling  
 Koppling



**ED = Electronic Display**  
**Elektronische Anzeige**  
**Pantalla electrónica**  
**Affichage électronique**  
**Display elettronico**  
**Elektronische display**  
**elektronisk display**



**EF = Fuse**  
**Sicherung**  
**Fusible**  
**Fusibles**  
**Fusibile**  
**Zekering**  
**smälta**




**EL = Light**  
**Licht**  
**Luz**  
**Lumière**  
**Luce**  
**Licht**  
**Ijus**



**EM = Electro Magnatic Solenoid**  
**Elektromagnet**  
**Solenoides electromagnéticas**  
**Solénoïde électromagnétique**  
**Solenoides elettromagnetico**  
**Elektromagnetische Solenoid**  
**elektromagnetiska solenoiden**


---



**ES = Electronic Power Supply**  
**Elektronische Stromversorgung**  
**Fuente de alimentación electrónica**  
**Alimentation électronique**  
**Alimentazione elettronica**  
**Electronic Power Supply**  
**Elektronisk Power Supply**



**ET = Thermal Overload**  
**Thermische Überlast**  
**Sobrecarga térmica**  
**Sovraccarico termico**  
**Surcharge thermique**  
**Thermische overbelasting**  
**termisk överlast**



**EX = Transformer**  
**Transformator**  
**Transformador**  
**Transformateur**  
**Trasformatore**  
**Transformator**  
**transformator**


---

**KB = Keyboard/Keypad**  
**Keyboard/Keypad**  
**Teclado / Teclado Numérico**  
**Clavier**  
**Tastiera**  
**Keyboard / Toetsenbord**  
**Tangentbord / knappsats**


---

---


**MN = Electronic Monitor**  
**elektronische Überwachung**  
**sistema electrónico de control**  
**moniteur électronique**  
**Monitor elettronico**  
**elektronische Monitor**  
**elektronisk monitor**



**MR = Motor**  
**Motor**  
**Motor**  
**Moteur**  
**Motore**  
**Motor**  
**Motor**




**MT = Board Connector**  
**Anschluss**  
**conector de la tarjeta**  
**Conseil de connecteur**  
**Connettore di bordo**  
**Board Connector**  
**Moderkortet**  
**ombord plugg**




**MV = Motor Inverter**  
**Motor-Wechselrichter**  
**Motor Inverter**  
**moteur Inverter**  
**motore Inverter**  
**Motor Inverter**  
**Motor Inverter**


---




**PX = Proximity Switch**  
**Näherungsschalter**  
**Interruptor de proximidad**  
**contacteur de proximité**  
**Interruttore di proximita**  
**Naderingsschakelaar**  
**närhet switch**




**SH = Switch Hand Operated**  
**Schalter Handbetätigte**  
**Interruptor de mano operada**  
**Commutateur géré à la main**  
**Interruttore manuale azionato**  
**Schakelaar Handbediende**  
**Switch Handmanövrerad**




**SK = Switch Key Operated**  
**Switch Key betrieben**  
**Interruptor de llave**  
**Interrupteur à clé**  
**Interruttore a chiave**  
**Schakelaar sleutel bediend**  
**Växla Nyckellås**



**SL = Switch Level Operated**  
**Schalteebene**  
**interruptor de nivel**  
**niveau Commutateur**  
**interruttore di livello**  
**schakelaar Level**  
**Switch Level Flygs**



**SM = Switch Mechanically Operated**  
**Mechanisch betätigte Schalter**  
**Interruptores de accionamiento mecánico**  
**Interrupteur à commande mécanique**  
**Interruttore di comando meccanico**  
**Schakelaar bediend Mechanisch**  
**Växla Mekaniskt Flygs**



**SP = Switch Pressure Operated**  
**Druckschalter**  
**Interruptor de presión**  
**Pressostat**  
**Interruttore di pressione**  
**Drukschakelaar**  
**Switch Tryck Flygs**



**ST = Switch Temperature Operated**  
**Schalten Temperatur betrieben**  
**Temperatura interruptor operado**  
**Température par commutateur**  
**Temperatura interruttore**  
**Schakelaar Temperatuur**  
**Switch Temperatur Flygs**



**TB = Terminal Block**  
**Terminal Block**  
**Bloque de terminales**  
**Bornier**  
**Morsettiera**  
**terminal Block**  
**kopplingsplint**




**VE = Valve Electrically Operated**  
**Ventil elektrisch betriebene**  
**Electroválvula**  
**Électrovanne**  
**Valvola a funzionamento elettrico**  
**Valve elektrisch bediend**  
**Ventil manövreras elektriskt**



**WC = Wiring Connector**  
**Wiring-Anschluss**  
**cableado del conector de**  
**Connecteur de câblage**  
**il cablaggio del connettore**  
**bedrading Connector**  
**Inkoppling Connector**






ZF = Rectifier  
Gleichrichter  
Rectificador  
Redresseur  
Raddrizzatore  
Gelijkrichter  
likriktare

AUTOSPOT—Clean Side  
 AUTOSPOT—Reinseite  
 AUTOSPOT—Limpie el lado  
 AUTOSPOT—Nettoyez côté  
 AUTOSPOT—pulire lato  
 AUTOSPOT—Maak kant  
 AUTOSPOT—rena sidan


# W6W5SZACAU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2014152A



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17



AUTOSPOT circuit  
 AutoSpot Schaltung  
 AUTOSPOT circuito  
 AutoSpot circuit  
 AUTOSPOT circuito  
 AUTOSPOT circuit  
 AUTOSPOT krets

# W6W5SZASU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2024414A


72044-AUTOSPOT circuit  
 72044-AutoSpot Schaltung  
 72044-AUTOSPOT circuito  
 72044-AutoSpot circuit  
 72044-AUTOSPOT circuito  
 74044-AUTOSPOT circuit  
 72044-AUTOSPOT krets


Door closed option  
 Tür geschlossen Option  
 Puerta cerrada la opción  
 Option porte fermée  
 Porta opzione chiuso  
 Deur gesloten optie

# W6W5SZASAU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2014152A






17  
16  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
09  
08  
07  
06  
05  
04  
03  
02  
01  
00

Board wiring  
 Foren-Verdrahtung  
 Junta de cableado  
 câblage Conseil  
 pannelo di cablaggio  
 Board bedrading  
 board ledningar

# W6W5SZBWU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2021045A



08  
07  
06  
05  
04  
03  
02  
01  
00


Flushing supplies  
 Flushing Lieferungen  
 suministros de Flushing  
 fournitures Flushing  
 forniture di Flushing  
 Vliissingen levert  
 spolning leveranser

# W6W5SZCFU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2024214A

- CP15
- CP14
- CP13
- CP12
- CP11
- CP10
- CP09
- CP08
- CP07
- CP06
- CP05
- CP04
- CP03
- CP02
- CP01




Supply relays  
 Versorgung Relais  
 relés de suministro  
 relais d'approvisionnement  
 alimentazione relè  
 Supply relays  
 tillhandahållande reläer

# W6W5SZCPU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2014152A




clean/soil controls  
 clean / Boden-Kontrollen  
 controles de limpieza / suelo  
 propres contrôles / sol  
 controlli puliti / suolo  
 schoon / bodem controles  
 rena / jord kontrollere

# W6W5SZCSU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2016374A






72044 clean/soil controls  
 72044 clean / Boden-Kontrollen  
 72044 controles de limpieza / suelo  
 72044 propres contrôles / sol  
 72044 controlli puliti / suolo  
 72044 schoon / bodem controles  
 72044 rena / jord controller

# W6W5SZCSAU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2021023A




Supplies 6-15  
 Zubehör 6-15  
 Fuentes de 6-15  
 Fournitures 6-15  
 forniture 6-15  
 supplies 6-15  
 leveranser 6-15

# W6W5SZCXU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2016374A




Door circuit  
 Tür-Schaltung  
 puerta del circuito  
 circuit de porte  
 Porta del circuito  
 Door circuit  
 dörren krets

# W6W5SZDU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2016374A



72044 Door circuit  
 72044 Tür-Schaltung  
 72044 puerta del circuito  
 72044 circuit de porte  
 72044 Porta del circuito  
 72044 Door circuit  
 72044 dörren krets

# W6W5SZDAU

PELLERIN MILNOR CORPORATION


2020432A


Electric valves  
Elektrische Ventile  
válvulas eléctricas  
vannes électriques  
pannelloelettrovalvole di cablaggio  
elektrische kranen  
elektriska ventilerna

# W6W5SZEVI

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2024145A






72044 Electric valves  
 72044 Elektrische Ventile  
 72044 válvulas eléctricas  
 72044 vannes électriques  
 72044 pannellolettrovalvole di cablaggio  
 72044 elektrische kranen  
 72044 elektriska ventilerna

# W6W5SZEVAU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2020532A

18  
17  
16  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
09  
08  
07  
06  
05  
04  
03  
02  
01  
00



Optional flashing lights  
 Optional Blinklichter  
 Luces intermitentes opcionales  
 Feux clignotants en option  
 Luci lampeggianti opzionali  
 Optionele zwaailichten  
 Valfria blinkande lampor

# W6W5SZFSU

PELLERIN MILNOR CORPORATION


2020214A

Inputs  
Eingänge  
Entradas  
Entrées  
Ingressi  
Ingangen  
ingångar

# W6W5SZI1U

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2016173A






72044 motor contactors  
 72044 Motorschütze  
 72044 motor de contactores  
 72044 contacteurs du moteur  
 72044 del motore contattori  
 72044 magneetschakelaars  
 72044 motorkontaktor


# W6W5SZMCAU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2023104A



600V to 480V Transformer  
 600V bis 480V Transformer  
 600V a 480V transformador  
 600V à 480V Transformateur  
 600V a 480V Trasformatore  
 600V tot 480V Transformer  
 600V till 480V Transformator




REFER TO THE CONNECTION DIAGRAM OF THE TRANSFORMERS FOR THE CORRESPONDING WIRE NUMBERS  
 VERWEISEN SIE AUF DAS ANSCHLUSSDIAGRAMM DER TRANSFORMATOREN FÜR DIE ENTSPRECHENDEN DRAHTNUMMERN  
 CONSULTE EL DIAGRAMA DE CONEXION DE LOS TRANSFORMADORES PARA LOS NÚMEROS DE ALAMBRE CORRESPONDIENTES  
 SE REFERER AU DIAGRAMME DE CONNEXION DES TRANSFORMATEURS POUR LES NUMÉROS DE FIL CORRESPONDANTS  
 FARE RIFERIMENTO AL DIAGRAMMA DI CONNESSIONE DEI TRASFORMATORI PER I NUMERI DEI CAVI CORRISPONDENTI  
 VERWIJZEN NAAR HET VERBINDINGSCHEMA VAN DE TRANSFORMATOREN VOOR DE OVEREENKOMSTIGE DRAADNUMMERS  
 HANVISNING TILL TRANSFORMATORS ANSLUTNINGSDIAGRAM FÖR KORRESPONDERANDE TRÅDNUMMER

# W6W5SZMT6U

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2019454A

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17



18  
17  
16  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
09  
08  
07  
06  
05  
04  
03  
02  
01  
00

72044 motor connections  
72044 Motoranschlüsse  
72044 conexiones del motor  
72044 connexions du moteur  
72044 collegamenti del motore  
72044 motoraansluitingen  
72044 motoranslutningarna

# W6W5SZMTAU

PELLERIN MILNOR CORPORATION


2014152A


- 20 programmable outputs
- 20 programmierbare Ausgänge
- 20 salidas programables
- 20 sorties programmables
- 20 uscite programmabili
- 20 programmeerbare uitgangen
- 20 programmerbara utgångar

# W6W5SZOPU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2014152A





Control circuit transformer  
 Steuertransformator  
 El circuito de control del transformador  
 Le circuit de commande du transformateur  
 Trasformatore ausiliario  
 Stuurkring transformator  
 Styrkrets transformator

# W6W5SZPSU

PELLERIN MILNOR CORPORATION


2019394A

Start circuit  
 starten Schaltung  
 Inicio del circuito  
 Début circuit  
 Inizio del circuito  
 Start circuit  
 starta krets

# W6W5SZS+U

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2018233A




17  
16  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
09  
08  
07  
06  
05  
04  
03  
02  
01  
00


72044 Start circuit  
 72044 starten Schaltung  
 72044 Inicio del circuito  
 72044 Début circuit  
 72044 Inizio del circuito  
 72044 Start circuit  
 72044 starta krets

# W6W5SZS+AU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2023462A






master switch  
 Hauptschalter  
 interruptor principal  
 interrupteur principal  
 interruttore generale  
 hoofdschakelaar  
 huvudströmbrytare

# W6W5SZSPU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2014152A





00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

- 72044 master switch
- 72044 Hauptschalter
- 72044 interruptor principal
- 72044 interrupteur principal
- 72044 interruttore generale
- 72044 hoofdschakelaar
- 72044 huvudströmbrytare

# W6W5SZSPAU

PELLERIN MILNOR CORPORATION


2019505A

- 42044 inverter
- 42044 Wechselrichter
- 42044 del invector
- 42044 inverseur
- 42044 inverter
- 42044 omvormer
- 42044 inverter


# W6W5SZVPU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2024502A



VPAT9



- 60044 inverter
- 60044 Wechselrichter
- 60044 del invisor
- 60044 inverseur
- 60044 inverter
- 60044 omvormer
- 60044 inverter

# W6W5SZVPAU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2024502A